

Smartline

TIMER PLUG

IMPORTANT INFORMATION

ENGLISH

SVENSKA



Swedish
brand

ENGLISH

IMPORTANT! Safety instructions for this product:

- Should be used indoors only in a dry environment.
- Do not use in damp or wet or humid environments locations such as bathrooms and wash rooms, near a bathtub, sink, shower, swimming pool or anywhere else where water or moisture may be present.
- Only for 220V-240V~50/60Hz.
- Must not be loaded with more than the maximum load specified on the product. Please read the specifications.
- Only intended for consumer applications and appliances and is not for use in industrial applications and industrial equipment
- Is not intended for security or safety related applications.
- Is not intended for use with electric motors, compressors, vacuum cleaners or other high-power consuming appliances.
- Is not a toy. Keep it out of reach of children.
- Do not place in direct sunlight or near any devices that produce heat.
- Always ensure good ventilation and good visibility of the product for easy access so that you quickly can disconnect the product from the mains power in the event of trouble.
- Do not cover the product with newspapers, tablecloths, curtain, etc. during use.
- Never put the product behind curtains, couches.
- Use the product only in an environment where temperature do not change dramatically or over a wide range.
- Condensation can occur if the product is cooled down quickly from a warm and humid environment. If subjected to this or similar conditions, unplug the product immediately from the power socket and place product in a warm and dry environment for at least 36 hours before using it again.

ENGLISH

- Do not use this product in a dusty environment.
- Do not use this product outdoors or unprotected from the weather
- Do not connect this product after each other.
- Do not disassemble or tamper with the product
- Do not touch, operate or change the product with any wet or moist body part to prevent electric shock
- To disconnect power, pull the plug.
- Unplug this product during lightning storms or when unused for long periods of time.
- If the product is damaged or broken it should be disposed of according to applicable regulations. (See section WEEE.)

CARE INSTRUCTIONS

- Always disconnect the product from the mains power when cleaning.
- Only clean with a dry cloth.
- Never use detergents with abrasive or chemical agents.

TIPS FOR GOOD SAFETY

- Make sure the product is used in a clean, dry, and dust free environment.
- Handle with care and do not drop the product
- Always ensure good ventilation and good visibility of the product for easy access so that you quickly can disconnect the product from the mains power in the event of trouble.
- If the product is not used, disconnect from its main power.
- Do not overload the product; it is always good to have an extra safety margin, such as 15% lower load than the product's specified max. loading.

RESET YOUR DEVICE

Press the button on the plug for 4 seconds while it is connected to the mains power.

ENGLISH

WEEE



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.

DoC

Hereby, Proove AB declares that the radio equipment type 13551 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity can be found at www.smartlinesweden.com

TECHNICAL DATA

Voltage: 220V-240V~50/60Hz
Max load: 2300W (res)
Frequency: 2400~2483.5MHz
Max RF Output power: 6dBm
For indoor use only

TIMER PLUG

VIKTIG INFORMATION

SVENSKA

ENGLISH

SVENSKA

VIKTIGT! Säkerhetsanvisningar för denna produkt:

- Ska endast användas inomhus i torr miljö.
- Använd inte på våta eller fuktiga platser, såsom badrum, tvätttrum, nära badkar, handfat, duschar och simbassänger eller på andra platser med vatten eller fukt.
- Endast för 220V-240V~50/60Hz.
- Får inte belastas med högre effekt än den maximala effekten som anges på produkten. Läs specifikationerna.
- Endast avsedd för användning i hushåll. Får ej användas för industriell användning eller med industriutrustning.
- Produkten är inte avsedd för övervaknings- eller säkerhetsrelaterade tillämpningar.
- Produkten är inte avsedd att användas med elektriska motorer, kompressorer, dammsugare eller andra apparater med hög effekt.
- Detta är inte en leksak. Förvara produkten utom räckhåll för barn.
- Placera den inte i direkt solljus eller i närheten av apparater som genererar värme.
- Sörj alltid för god ventilation och god synlighet av produkten för enkel åtkomst, så att du snabbt kan koppla loss den från nätet i händelse av problem.
- Täck inte över produkten med tidningar, bordsdukar, gardiner osv. när den används.
- Placera aldrig produkten bakom gardiner, soffor eller liknande.
- Använd endast produkten i en miljö med en stabil temperatur, som inte varierar över ett brett område.
- Kondens kan bildas om produkten svalnar snabbt på en varm och fuktig plats. Om detta eller liknande situationer inträffar, ska du omedelbart koppla loss produkten från eluttaget och låta den ligga på en varm, torr plats i minst 36 timmar innan du använder den igen.

SVENSKA

- Använd inte produkten i en dammig miljö.
- Använd inte produkten utomhus eller oskyddad från väder och vind.
- Produkten får inte seriekopplas med andra liknande produkter.
- Ta inte isär eller modifiera produkten.
- För att förhindra elektriska stötar får du inte röra, hantera eller använda produkten med våta eller fuktiga kroppsdelar.
- Dra ut produkten för att koppla bort strömmen.
- Koppla ur produkten i händelse av åskväder eller när den inte ska användas under lång tid.
- Kassera produkten enligt gällande avfallsregleringar om den är skadad eller trasig. (Se avsnittet WEEE.)

SKÖTSELRÅD

- Koppla alltid ur produkten från elnätet innan rengöring.
- Rengör den endast med en torr trasa.
- Använd aldrig rengöringsmedel med slipande eller kemikaliska ämnen.

TIPS FÖR SÄKERHETEN

- Se till att produkten används i en ren, torr och dammfri miljö.
- Hantera produkten varsamt och undvik att tappa den.
- Sörj alltid för god ventilation och god synlighet av produkten för enkel åtkomst, så att du snabbt kan koppla ur den från elnätet i händelse av problem.
- Koppla ur produkten från elnätet om du inte tänker använda den.
- Överbelasta inte produkten. Det är alltid bra att ha lite extra marginal, exempelvis cirka 15% lägre belastning än produktens angivna maximala belastning.

ÅTERSTÄLLA PRODUKTEN

Håll knappen på produkten intryckt i 4 sekunder när den är ansluten till elnätet

SVENSKA

WEEE



Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering. Genom att kassera en märkt produkt separat från hushållsavfallet bidrar du till att reducera mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimerar varje potentiell negativ påverkan på mänsklig hälsa och miljö.

DoC

Härmed försäkrar Proove AB att radioutrrustingen av typ 13551 uppfyller kraven enligt direktiv 2015/53/EU. Den fullständiga försäkringen om överensstämmelse med EU:s direktiv finns på www.smartlinesweden.com

TEKNISKA DATA

Spänning: 220V-240V~50/60Hz
Max belastning: 2300W (res)
Frekvens: 2400-2483.5MHz
Max RF utgångseffekt: 6dBm
Endast för inomhusbruk

TIMER PLUG

VIGTIG INFORMATION

DANSK

NORSK

DANSK

VIGTIGT! Sikkerhedsanvisninger for dette produkt:

- Må kun anvendes indendørs i tørre omgivelser.
- Må ikke anvendes på fugtige eller våde steder eller i fugtige områder såsom badeværelser, toiletter, i nærheden af badekar, håndvask, bruser, swimmingpool eller andre steder, hvor vand eller fugt kan forekomme.
- Kun til 220V-240V~50/60Hz.
- Må ikke læsses med mere end den maksimale belastning, der er angivet på produktet. Læs specifikationerne.
- Kun beregnet til forbrugsanvendelser og apparater og er ikke til industriel brug og industrielt udstyr
- Er ikke beregnet til sikkerhedsrelaterede anvendelser.
- Er ikke beregnet til brug med elektriske motorer, kompressorer, støvsugere eller andre apparater med høj effekt.
- Er ikke legetøj. Hold det uden for børns rækkevidde.
- Må ikke placeres i direkte sollys eller i nærheden af enheder, der frembringer varme.
- Sørg altid for god ventilation og god sigtbarhed til produktet, så du nemt kan få adgang til hurtigt at koble produktet fra stikkontakten i tilfælde af problemer.
- Dæk ikke produktet til med aviser, duge, gardin osv. under brug.
- Sæt aldrig produktet bag gardiner og sofaer.
- Anvend kun produktet på steder, hvor temperaturen ikke ændrer sig drastisk eller spænder vidt.
- Kondens kan forekomme, hvis produktet køles hurtigt af efter at have været i varme og fugtige omgivelser. Hvis produktet udsættes for dette eller noget lignende, skal du øjeblikkeligt koble det fra stikkontakten og anbringe det på et varmt og tørt sted i mindst 36 timer, før du anvender det igen.

DANSK

- Anvend ikke dette produkt i støvede omgivelser.
- Anvend ikke dette produkt udendørs eller uden beskyttelse mod vejret
- Tilslut ikke dette produkt i serie.
- Skil ikke produktet ad, og manipuler ikke med det
- Du må ikke røre ved, betjene eller ændre produktet med våde eller fugtige dele af kroppen, idet det kan give elektrisk stød.
- Træk produktet ud for at afbryde strømmen.
- Kobl dette produkt fra i tordenvejr, når det lyner, eller hvis produktet ikke anvendes i længere tid.
- Hvis produktet er beskudt eller knækket, skal det bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. (Se afsnittet WEEE).

PLEJEVEJLEDNING

- Kobl altid produktet fra stikkontakten i forbindelse med rengøring.
- Må kun rengøres med en tør klud.
- Anvend aldrig rengøringsmidler med slibemiddel eller kemikalier.

TIPS TIL GOD SIKKERHED

- Sørg for, at produktet anvendes i rene, tørre og støvfrie omgivelser.
- Vær forsigtig, og tag ikke produktet.
- Sørg altid for god ventilation og god sigtbarhed til produktet, så du nemt kan få adgang til hurtigt at koble produktet fra stikkontakten i tilfælde af problemer.
- Hvis produktet ikke anvendes, skal du frakoble primærstrømmen til det.
- Overbelast ikke produktet; det er altid godt at have en ekstra sikkerhedsmargin, som eksempelvis 15 % lavere belastning end produktets angivne maks. belastning.

DANSK

NULSTIL DIN ENHED

Tryk på knappen på stikket i 4 sekunder, når stikket er tilsluttet til stikkontakten.

WEEE



Symbolet med den overkrydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

DoC

Proove AB erklærer hermed, at radioutstyret type 13551 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på www.smartlinesweden.com

TEKNISKE DATA

Spænding: 220V-240V~50/60Hz
Maks belastning: 2300W (res)
Frekvens: 2400-2483,5MHz
Maks RF udgangseffekt: 6dBm
Kun til indendørsbrug

TIMER PLUG

VIKTIG INFORMASJON

NORSK

DANSK

NORSK

VIKTIG! Sikkerhetsanvisninger for dette produktet:

- Skal kun brukes innendørs i tørt miljø.
- Ikke bruk i våte eller fuktige omgivelser som bad og vaske-rom, i nærheten av badekar, vask, dusj, svømmebasseng eller hvor som helst der det kan være vann eller fuktighet.
- Bare for 220V-240V~50/60Hz.
- Må ikke belastes med mer enn den maksimale last angitt på produktet. Vennligst les spesifikasjonene.
- Kun beregnet på forbruksapplikasjoner og apparater og ikke til bruk i industrielle applikasjoner og industrielt utstyr
- Er ikke beregnet for sikkerhets- eller trygghetsrelatert bruk.
- Er ikke beregnet for bruk med elektriske motorer, kompressorer, støvsugere eller andre høy-effektsforbrukende apparater.
- Er ikke et leketøy. Hold det utenfor barns rekkevidde.
- Må ikke plasseres i direkte sollys eller i nærheten av apparater som produserer varme.
- Sørg alltid for god ventilasjon og god synlighet for produktet for enkel tilgang, slik at du raskt kan koble produktet fra strømmettet i tilfelle problemer.
- Ikke dekk produktet med aviser, duker, gardiner, etc. under bruk.
- Plasser aldri produktet bak gardiner, sofaer.
- Bruk produktet kun i et miljø der temperaturen ikke endres drastisk eller over et bredt spekter.
- Kondens kan oppstå hvis produktet nedkjøles raskt fra et varmt og fuktig miljø. Hvis du blir utsatt for dette eller lignende forhold, koble straks produktet fra stikkkontakten og legg det i et varmt og tørt miljø i minst 36 timer før du bruker det igjen.
- Ikke bruk dette produktet på et sted med mye støv.
- Ikke bruk dette produktet uten-dørs eller ubeskyttet fra været
- Ikke seriekoble dette produktet.

NORSK

- Ikke demonter eller kluss med produktet
- Ikke berør, bruk eller bytt produktet med våte eller fuktige kroppsdeler for å forhindre elektrisk støt.
- Trekk ut støpselet for å koble fra strømmen.
- Trekk ut støpselet under tordenvær eller når det ikke brukes over lengre tid.
- Hvis produktet er skadet eller ødelagt, skal det kasseres i henhold til gjeldende forskrifter. (Se avsnitt WEEE.)

VEDLIKEHOLDSANVISNINGER

- Koble alltid produktet fra strømmettet ved rengjøring.
- Rengjøres bare med en tørr klut.
- Bruk aldri vaskemidler med slipemidler eller kjemiske midler.

TIPS FOR GOD SIKKERHET

- Pass på at produktet brukes i et rent, tørt og støvfritt miljø.
- Håndter forsiktig og ikke mist produktet
- Sørg alltid for god ventilasjon og god synlighet for produktet for enkel tilgang, slik at du raskt kan koble produktet fra strømmettet i tilfelle problemer.
- Hvis produktet ikke er i bruk, koble det fra strømmettet.
- Ikke overbelast produktet; det er alltid godt å ha en ekstra sikkerhetsmargin, for eksempel 15% lavere belastning enn produktets angitte maks. belastning.

NULLSTILL ENHETEN DIN

Trykk på knappen på kontakten i 4 sekunder når kontakten er koblet til strømmettet.

NORSK

WEEE



Symbolet viser en søppeldunk med et kryss over. Dette betyr at produktet ikke skal kastes i søpla, men holdes atskilt fra husholdningsavfallet. Produktet skal leveres til resirkulering i henhold til lokale ordninger for kildesortering. Informasjon om løsningen i din kommune finner du på www.sortere.no. Ved å holde produktet atskilt fra ordinært husholdningsavfall, hjelper du med å unngå potensiell negativ virkning på menneskers helse og miljøet.

DoC

Proove AB erklærer herved at radioutstyret av type 13551 er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Hele samsvarserklæringen finner du på www.smartlinesweden.com

TEKNISKE DATA

Spenning: 220V-240V~50/60Hz
Maks belastning: 2300W (res)
Frekvens: 2400-2483.5MHz
Maks RF utgangseffekt: 6dBm
Kun for innendørs bruk

TIMER PLUG

TÄRKEÄÄ TIETOA

SUOMI

DEUTSCH

SUOMI

TÄRKEÄÄ Tuotteen turvalli- suusohjeet:

- Saa käyttää vain kuivissa sisätiloissa.
- Ei saa käyttää kosteissa tai märissä oloissa, kuten kylpy- ja pesuhuoneessa, lähellä kylpyammetta, pesuallasta, suihkua, uima-allasta tai paikoissa, joissa voi olla vettä tai kosteutta.
- Vain 220V-240V~50/60Hz.
- Ei saa kuormittaa yli laitteessa ilmoitetun enimmäisrajan. Lue tarkat ohjeet.
- Tarkoitettu ainoastaan kuluttajasovelluksiin ja -laitteisiin. Ei käytettävä teollisissa sovelluksissa ja teollisuuslaitteissa.
- Ei turvatarkoituksiin tai turvallisuuteen liittyviin sovelluksiin.
- Ei ole tarkoitettu käytettäväksi sähkömoottoreiden, kompressoreiden, polynimureiden tai muiden suuritehoisten laitteiden kanssa.
- Laite ei ole lelu. Säilytettävä poissa lasten ulottuvilta.
- Ei saa sijoittaa suoraan aurionvaloon tai lähelle lämpöä tuottavia laitteita.
- Huolehdi aina hyvästä ilmanvaihdesta ja siitä, että laitteeseen päästään hyvin kärsiksi. Näin se voidaan nopeasti irrottaa verkkovirrasta häiriön sattuessa.
- Ei saa peittää esim. sanomalehdellä, pöytäliinalla tai verhoilla käytön aikana.
- Laitetta ei saa sijoittaa verhojen tai sohvan taakse.
- Laitetta saa käyttää vain ympäristössä, jonka lämpötila on vakaa eikä muutu voimakkaasti.
- Jos lämpimässä ja kosteassa ympäristössä ollut laite jäähtyy nopeasti, voi seurauksena olla kosteuden tiivistyminen. Lämpötilan nopeasti jäähtyessä irrota laite välittömästi pistorasasta ja vie se lämpimään ja kuivaan ympäristöön vähintään 36 tunniksi ennen kuin käytät sitä uudestaan.
- Laitetta ei saa käyttää pölyisessä ympäristössä.

SUOMI

- Laitetta ei saa käyttää ulkona tai säältä suojaamattomana.
- Laitteita ei saa kytkeä sarjaan.
- Laitetta ei saa purkaa, eikä siihen saa tehdä muutoksia.
- Laitetta ei saa koskettaa, käyttää tai vaihtaa märin tai kostein käsin. Muussa tapauksessa on olemassa sähköiskun vaara.
- Katkaisa virta irrottamalla pistoke.
- Irrota laite verkkovirrasta ukkosmyrskyn sattuessa tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Vaurioitunut tai rikkoutunut laite hävitetään voimassa olevien määräysten mukaisesti. (Katso WEEE-direktiiviä käsittelevä osa.)

HOITO-OHJEET

- Puhdistamisen yhteydessä laite on aina irrotettava verkkovirrasta.
- Laite puhdistetaan käyttäen vain kuivaa liinaa.
- Hiovia tai kemiallisia aineita sisältäviä puhdistusaineita ei saa käyttää.

TURVALLISUUDESTA HUOLEHTIMISEEN LIITTYVIÄ VINKKEJÄ

- Varmista, että laitteen käyttöympäristö on puhdas, kuiva ja pölytön.
- Käsiteltävä varoen. Laitetta ei saa pudottaa.
- Huolehdi aina hyvästä ilmanvaihdesta ja siitä, että laitteeseen päästään hyvin kärsiksi. Näin se voidaan nopeasti irrottaa verkkovirrasta häiriön sattuessa.
- Irrota laite verkkovirrasta, jos sitä ei käytetä.
- Laitetta ei saa ylikuormittaa. Huolehdi turvallisuudesta käytämällä sitä esim. 15 prosenttia enimmäistehoa pienemmällä teholla.

PALAUTA LAITE ALKUTILAAN.

Pidä pistokkeen painike alhaalla 4 sekunnin ajan, kun pistoke on kytketty verkkovirtaan.

SUOMI

WEEE



Rastitettu jäteastiasymboli ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität tuotteen, vie se asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen. Huolehtimalla tällä merkillä varustetun laitteen asianmukaisesti kierrätykseen vähennät kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja mahdollisia ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja.

DoC

Proove AB vakuuttaa täten, että tämä radiolaitetyyppi 13551 noudattaa direktiiviä 2014/53/EU. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusteksti löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.smartlinesweden.com

TEKNISET TIEDOT

Jännite: 220V-240V~50/60Hz
Enimmäisteho: 2300W (res)
Taajuus: 2400-2483.5MHz
RF enimmäislähtötehoa: 6dBm
Vain sisäkäyttöön

TIMER PLUG

WICHTIGE INFORMATIONEN

DEUTSCH

SUOMI

DEUTSCH

WICHTIG! Sicherheitshinweise für dieses Produkt:

- Sollte nur in Innenräumen in einer trockenen Umgebung verwendet werden.
- Nicht in feuchten, nassen oder humiden Umgebungen verwenden, wie z.B. in Badezimmern und Waschräumen, in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Duschen, Schwimmbecken oder anderen Orten, an denen Wasser oder Feuchtigkeit vorhanden sein können.
- Nur für 220V-240V~50/60Hz.
- Darf nicht mit mehr als der im Produkt genannten Höchstlast belastet werden. Bitte lesen Sie die technischen Angaben.
- Nur für Verbraucheranwendungen und -geräte bestimmt und nicht für den Einsatz in Industrieanwendungen und Industrieanlagen bestimmt
- Ist nicht für sicherheitsbezogene Anwendungen bestimmt.
- Ist nicht für den Einsatz mit Elektromotoren, Kompressoren, Staubsaugern oder anderen Geräten mit hohem Stromverbrauch bestimmt.
- Ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus und stellen Sie es nicht in die Nähe von Geräten, die Hitze erzeugen.
- Sorgen Sie immer für eine gute Belüftung und gute Sichtbarkeit des Produkts für einen einfachen Zugriff, damit Sie das Produkt im Falle einer Störung schnell von der Stromversorgung trennen können.
- Decken Sie das Produkt während des Gebrauchs nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab.
- Stellen Sie das Produkt niemals hinter Vorhänge oder Sofas.
- Verwenden Sie das Produkt nur in einer Umgebung, in der sich die Temperaturen nicht dramatisch oder in großem Umfang verändern.

DEUTSCH

- Kondensation kann auftreten, wenn das Produkt aus einer warmen und feuchten Umgebung schnell abgekühlt wird. Wenn das Gerät diesen oder ähnlichen Bedingungen ausgesetzt wird, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und lagern Sie das Produkt vor dem erneuten Gebrauch für mindestens 36 Stunden in einer warmen und trockenen Umgebung.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer staubigen Umgebung.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien oder vor Witterungseinflüssen ungeschützt
- Schließen Sie dieses Gerät nicht hintereinander an.
- Zerlegen oder manipulieren Sie das Produkt nicht
- Berühren, bedienen oder verändern Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Körperteilen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Zum Abschalten des Stroms den Netzstecker ausziehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker während eines Gewitters oder wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird.
- Wenn das Produkt beschädigt oder defekt ist, sollte es gemäß den geltenden Bestimmungen entsorgt werden. (Siehe Abschnitt WEEE.)

PFLEGEHINWEISE

- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn Sie es reinigen.
- Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Verwenden Sie niemals scheuernde oder chemische Reinigungsmittel.

SICHERHEITSTIPPS

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einer sauberen, trockenen und staubfreien Umgebung verwendet wird.
- Gehen Sie vorsichtig vor und lassen Sie das Produkt nicht fallen

DEUTSCH

- Sorgen Sie immer für eine gute Belüftung und gute Sichtbarkeit des Produkts für einen einfachen Zugriff, damit Sie das Produkt im Falle einer Störung schnell von der Stromversorgung trennen können.
- Wenn das Produkt nicht verwendet wird, trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Überladen Sie das Produkt nicht; es ist immer gut, einen zusätzlichen Sicherheitsspielraum zu haben, z. B. eine um 15% niedrigere Last als die im Produkt genannte Höchstlast.

IHR GERÄT ZURÜCKSETZEN

Drücken Sie die Taste am Stecker 4 Sekunden lang, wenn der Stecker an die Stromversorgung angeschlossen ist.

WEEE



Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägst du zur Minimierung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

DoC

Hiermit versichert Proove AB, dass die Funkanlage vom Typ 13551 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf www.smartlinesweden.com zu finden.

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220V-240V~50/60Hz
Maximale Belastung: 2300W (res)
Frequenz: 2400 ~ 2483.5 MHz
Max. HF-Ausgangsleistung: 6 dBm
Nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.

ver 1.0

Smartline

TIMER PLUG

WAŻNA INFORMACJA

POLSKI

FRANÇAIS



Swedish
brand

POLSKI

WAŻNE! Instrukcje bezpieczeństwa dla tego produktu:

- Należy używać wyłącznie w pomieszczeniach w suchym miejscu.
- Nie użytkować w miejscach wilgotnych lub mokrych, takich jak łazienki i myjnie, w pobliżu wanny, umywalki, prysznicza, basenu lub w miejscach, w których obecna jest woda lub wilgoć.
- Produkt zaprojektowano do zasilania siecią wyłącznie o parametrach 220V-240V~50/60Hz.
- Nie wolno obciążać produktu wartości większą niż wskazane na produkcie obciążenie maksymalne. Zapoznać się z parametrami technicznymi produktu.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań i urządzeń konsumenckich i nie jest przeznaczony do użytku w zastosowaniach przemysłowych ani w urządzeniach przemysłowych.
- Produkt nie jest także przeznaczony do aplikacji związanych z bezpieczeństwem lub ochroną.
- Nie jest przeznaczony do zastosowań z silnikami elektrycznymi, sprężarkami, odkurzaczami lub innymi urządzeniami o dużym poborze mocy.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie pozostawiać produktu w pobliżu urządzeń wytwarzających ciepło.
- Należy zadbać o dobrą wentylację i dobrą widoczność produktu, aby możliwe było uzyskanie do niego dostępu w celu szybkiego odłączenia od sieci elektrycznej w przypadku wystąpienia problemów w jego pracy.
- Podczas pracy produktu nie należy nakrywać gazetami, obrusami, zasłonami itp.
- Nigdy nie umieszczać produktu za zasłonami czy kanapami.
- Produktu należy używać wyłącznie w miejscach, w których nie występują znaczne skoki temperatury otoczenia lub zmiany temperatury w szerszym zakresie czasowym.
- Istnieje możliwość wystąpienia kondensacji pary wodnej w przypadku zbyt nagłego

POLSKI

schłodzenia produktu przeniesienia go z ciepłego i wilgotnego otoczenia. Jeśli produkt zostanie umieszczony w takich lub podobnych do nich warunkach pracy, należy natychmiast odłączyć produkt od gniazda zasilającego i pozostawić go w ciepłym i suchym otoczeniu na co najmniej 36 godzin przed ponownym użyciem.

- Nie należy użytkować tego produktu w warunkach zakurzenia.
- Nie należy użytkować tego produktu na zewnątrz lub bez zapewnienia ochrony przed warunkami atmosferycznymi
- Nie podłączać tego produktu w szeregu z innymi.
- Nie demontować ani nie manipulować przy konstrukcji produktu
- Nie dotykać, obsługiwać lub modyfikować produktu mokrymi lub wilgotnymi częściami ciała, aby nie dopuścić do porażenia prądem elektrycznym.
- Aby odłączyć zasilanie, wyciągnij wtyczkę
- Produkt należy odłączać na czas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub w okresach przerw w jego użytkowaniu.
- Jeśli produkt został uszkodzony lub zepsuty, należy go zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. (Patrz sekcja dotycząca WEEE.)

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI PRODUKTU

- Podczas czyszczenia należy każdorazowo odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Czyścić wyłącznie suchą szmatką.
- Nie wolno używać detergentów ściernych ani środków chemicznych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA

- Upewnić się, że urządzenie jest używane w miejscu czystym, suchym i wolnym od pyłów i kurzu.
- Zachowywać ostrożność i nie dopuścić do upadku produktu
- Należy zadbać o dobrą wentylację i dobrą widoczność produktu, aby możliwe było

POLSKI

uzyskanie do niego dostępu w celu szybkiego odłączenia od sieci elektrycznej w przypadku wystąpienia problemów w jego pracy.

- Jeśli produkt nie jest używany, należy odłączyć go od zasilania elektrycznego.
- Nie przeciążać produktu; ważne jest pozostawienie dodatkowego marginesu bezpieczeństwa, jak np. 15% mniejsze obciążenie niż wskazane maksymalne obciążenie produktu.

RESETOWANIE PRODUKTU

Nacisnąć i przytrzymać przez 4 sekundy przycisk znajdujący się na wtyczce, po uprzednim umieszczeniu jej w gnieździe sieciowym.

WEEE



Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszany odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektowna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazywanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

DoC

Niniejszym Proove AB oświadcza, że urządzenie radiowe typ 13551 spełnia wymagania Dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE można znaleźć na stronie www.smartlinesweden.com

DANE TECHNICZNE

Napięcie: 220V-240V~50/60Hz
Maks. obciążenie: 2300W (res)
Częstotliwość: 2400~2483.5MHz
Maks. moc wyjściowa RF: 6dBm
Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń

Zdobądź więcej informacji:
www.smartlinesweden.com

ver 1.0

TIMER PLUG

INFORMATION IMPORTANT

FRANÇAIS

POLSKI

FRANÇAIS

IMPORTANT ! Consignes de sécurité relatives à ce produit :

- Doit être utilisé exclusivement à l'intérieur dans un endroit sec.
- Ne pas utiliser dans des lieux mouillés ou humides, tels que des salles de bain et des buanderies, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'une douche, d'une piscine ou tout autre endroit où de l'eau ou de la buée risque d'être présente.
- Uniquement pour 220V-240V~50/60Hz.
- Ne doit pas être chargé au delà de la charge maximale spécifiée sur le produit. Veuillez lire attentivement les spécifications.
- Destiné uniquement aux applications et appareils grand public et ne doit pas être utilisé pour des applications et des équipements industriels
- N'est pas destiné aux applications liées à la sécurité ou à la sûreté.
- N'est pas destiné à être utilisé avec des moteurs électriques, des compresseurs, des aspirateurs ou d'autres appareils énergivores.
- N'est pas un jouet. À tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas exposer aux rayons directs du soleil ou à proximité d'appareils produisant de la chaleur.
- Toujours s'assurer d'une bonne ventilation et d'une bonne visibilité du produit pour un accès facile afin de pouvoir rapidement débrancher l'appareil du secteur en cas de problème.
- Ne pas couvrir le produit avec un journal, une nappe, un rideau, etc., pendant l'utilisation.
- Ne jamais mettre le produit derrière des rideaux, des divans.
- Utiliser le produit uniquement dans un environnement où la température ne change pas radicalement ou ne varie pas sur une large plage.

FRANÇAIS

- De la condensation peut se produire si le produit est refroidi rapidement dans un environnement chaud et humide. S'il est soumis à cela ou à des conditions similaires, débrancher immédiatement le produit de la prise de courant et le placer dans un environnement sec et chaud pendant au moins 36 heures avant de l'utiliser à nouveau.
- Ne pas utiliser ce produit dans un environnement poussiéreux.
- Ne pas utiliser ce produit à l'extérieur ou non protégé des intempéries
- Ne pas raccorder ce produit l'un après l'autre.
- Ne pas démonter ni altérer le produit
- Ne pas toucher, utiliser ou changer le produit avec une quelconque partie du corps mouillée ou humide afin d'éviter tout choc électrique.
- Ne pas couper le courant.
- Débrancher ce produit pendant les orages ou si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Si le produit est endommagé ou cassé, il doit être mis au rebut conformément à la réglementation en vigueur. (Voir la section WEEE.)

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Toujours débrancher le produit du secteur lors du nettoyage.
- Nettoyer avec un chiffon sec uniquement.
- Ne jamais utiliser de détergents avec des agents abrasifs ou chimiques.

CONSEILS POUR UNE BONNE SÉCURITÉ

- S'assurer que le produit est utilisé dans un environnement propre, sec et exempt de poussière.
- Manipuler avec précaution et ne pas laisser tomber le produit
- Toujours s'assurer d'une bonne ventilation et d'une bonne visibilité du produit pour un accès

FRANÇAIS

facile afin de pouvoir rapidement débrancher l'appareil du secteur en cas de problème.

- Si le produit n'est pas utilisé, le débrancher de son alimentation principale.
- Ne pas surcharger le produit. Il est toujours bon de disposer d'une marge de sécurité supplémentaire, telle qu'une charge inférieure de 15% à la charge maximale spécifiée sur le produit.

RÉINITIALISER VOTRE APPAREIL

Appuyer sur la touche de la fiche pendant 4 secondes lorsque celle-ci est connectée au secteur.

WEEE

 Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement.

DoC

Par le présent document, Proove AB déclare que l'équipement radioélectrique de type 13553/13554/13555 est en conformité avec la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la Déclaration de conformité UE peut être consulté sur le site www.smartlinesweden.com

DONNÉES TECHNIQUES

Voltage: 220V-240V~50/60Hz
Charge maximale: 2300W (res)
Fréquence: 2400~2483.5MHz
Puissance de sortie RF max: 6dBm
Pour une utilisation en intérieur uniquement

TIMER PLUG

BELANGRIJKE INFORMATIE

NEDERLANDS

NEDERLANDS

BELANGRIJK! Veiligheidsinstructies voor dit product:

- Alleen binnenshuis in een droge omgeving te gebruiken.
- Gebruik het apparaat niet in vochtige of natte omgevingen zoals badkamers of wasbakken, in de buurt van een badkuip, wasbak, zwembad of op een andere plaats waar water of vocht aanwezig kan zijn.
- Alleen voor 220-240V~50/60Hz.
- Mag niet worden beladen met meer dan de maximaal gespecificeerde belasting van het product. Lees alstublieft de specificaties.
- Alleen bedoeld voor toepassingen en apparaten van de consument en het is niet bedoeld voor gebruik in industriële toepassingen en industriële apparatuur
- Niet bedoeld voor veiligheids- of veiligheidsgerelateerde toepassingen.
- Is niet bedoeld voor gebruik met elektrische motoren, compressoren, stofzuigers of andere apparaten die veel stroom verbruiken.
- Is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van apparaten die hitte produceren.
- Zorg altijd voor een goede ventilatie en voor een goed zicht op het apparaat, zodat u altijd snel toegang tot het apparaat heeft om zodoende deze snel te kunnen ontkoppelen van het stopcontact als er problemen optreden.
- Het apparaat tijdens het gebruik niet afdekken met kranen, tafelkleed, gordijn enz.
- Plaats het product nooit achter gordijnen, banken.
- Gebruik dit product slechts in een omgeving waar de temperatuur niet aanzienlijk of of over een breed bereik verandert.
- Condens kan zich voordoen als het product snel afkoelt vanuit een warme en vochtige omgeving. Als het product aan deze

NEDERLANDS

- of vergelijkbare omstandigheden wordt blootgesteld, trekt u de stekker van het product onmiddellijk uit het stopcontact en plaatst u het product voor ten minste 36 uur in een warme en droge omgeving voordat u het weer gebruikt.
- Gebruik dit product niet in een stoffige omgeving.
- Gebruik dit product niet buiten of onbeveiligd tegen het weer
- Sluit deze producten niet na elkaar aan.
- Demonteer of knoei niet met het product
- Raak het product niet aan, bedien of wijzig het niet met een nat of vochtig lichaamsdeel om een elektrische schok te voorkomen.
- Trek de stekker om de stroom uit te schakelen.
- Trek de stekker van het apparaat tijdens onweersbuien uit het stopcontact of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
- Als het product beschadigd of defect is, moet het in overeenstemming met de geldende voorschriften worden weggegooid. (Zie de sectie WEEE.)

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

- Ontkoppel het apparaat altijd van het stopcontact wanneer u het schoonmaakt.
- Alleen reinigen met een droge doek.
- Gebruik nooit bijtende reinigingsmiddelen of chemische middelen.

TIPS VOOR EEN GOEDE VEILIGHEID

- Zorg ervoor dat het product wordt gebruikt in een schone, droge en stofvrije omgeving.
- Ga voorzichtig te werk en laat het apparaat niet vallen
- Zorg altijd voor een goede ventilatie en voor een goed zicht op het apparaat, zodat u altijd snel toegang tot het apparaat heeft om zodoende deze snel te kunnen ontkoppelen van het stopcontact als er problemen optreden.

NEDERLANDS

- Als het product niet wordt gebruikt, koppelt u het toestel los van het stopcontact.
- Vermijd overbelasting van het product; het is altijd verstandig om een extra veiligheidsmarge te hanteren, zoals een belasting die 15% lager is dan de gespecificeerde maximale belasting.

RESET UW APPARAAT

Druk gedurende 4 seconden op de toets wanneer de stekker in het stopcontact is gestoken.

WEEE

 Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren.

DoC

Proove AB verklaart hierbij dat dit radio type 13551 conform de richtlijn 2014/53/EU is. De volledige tekst van de EU richtlijn kan gevonden worden op www.smartlinesweden.com

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning: 220V-240V~50/60Hz
Max belasting: 2300W (res)
Frequentie: 2400~2483.5MHz
Max. RF Uitgangsvermogen: 6dBm
Alleen voor Gebruik binnenshuis

THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK