

Steg 1: Ladda ner Firmware till SD kort

1. Ladda ner firmware.zip till din dator.
2. Packa upp firmware.zip.
3. Använd en SD kortläsare eller anslut din HD HERO kamera till datorn med USB kabeln, starta kameran i USB läge.
4. Flytta eller kopiera "firmware.bin" till main (root) mappen på ditt SD kort.
5. Stäng av kameran & dra ut sladden från datorn (USB läge) eller ta ut kortet från datorn & stoppa in det i kameran (SD kortläsare).

Steg 2: Installera Firmware till kameran

1. Var säker på att SD kortet är laddat med firmware.bin filen och att det sitter i kameran.
2. När kameran är avstängd, håll nere avtryckarknappen (översta knappen).

OBS!: Avtryckarknappen ska vara intryckt genom hela installationsprocessen. Släpp inte knappen förrän hela installationen är genomförd.
3. Håll fortfarande avtryckarknappen intryckt, tryck på POWER/MODE knappen (knappen fram) 1 gång. Kameran kommer starta.

Håll fortfarande avtryckarknappen intryckt, såfort filräknarsiffrorna dyker upp på skärmen, tryck på POWER/MODE knappen igen (3 gånger) tills det står "UP". Den röda lampan kommer att blinka 5-10 sekunder innan kameran stänger av sig själv automatiskt.

Grattis, din nya firmware är installerad och kameran kommer återställa sig till nya firmware fabriksinställningar.

Viktigt! Om den röda lampan och "UP" stannar efter 1-2 sekunder, repetera från Steg 1 av installationen.