






WHAT IS IN THE BOX?

A	B	C	D	E	F
					
x 1	300mm x 1	600mm x 1	300mm x 1	x 2	x 5
GRID+ Main body	Molex power cable	USB Connection cable	4 pins PWM fan extension cable	Cable tie	Velcro
GRID+ Unidade principal	Câble d'alimentation Molex	Câble de connexion USB	Rallonge pour ventilateur PWM 4 broches	Collier de serrage	Velcro
GRID+ Hauptkörper	Molex-Netzkaabel	USB-Verbindungskabel	4-poliges Verlängerungskabel für PWM-Lüfter	Kabelbinder	Kleiband
GRID+ Estructura principal	Cable de alimentación Molex	Cable de conexión USB	Alargador para ventilador PWM de 4 contactos	Brida para cables	Velcro
GRID+ Corps principal	Cabo de alimentação Molex	Cabo de ligação USB	Cabo de extensão de ventoinha PWM de 4 pinos	Braceadeira de cabos	Velcro
GRID+ Основной корпус	Кабель питания с вилкой Molex	Кабель для подключения USB	4-контактный кабельный удлинитель для вентилятора PWM	Хомут	Застежка на липучке
GRID+ 机身	Molex 电源线	USB 连接线	4 针 PWM 风扇延长线	束线带	粘扣带
GRID+ 本体	モレックスパワーケーブル	USB接続ケーブル	4ピンPWMファン拡張ケーブル	ケーブルタイ	マジックテープ

INSTALLATION




1. Find a place that all of your fan cables can reach with enough room to fit the GRID+ on the inside of your PC.
2. Connect the USB connection cable to your MB.
3. Connect the molex power cable to your PSU.



4. Connect all your case fans directly into the GRID+. If the fan has a 4-pin PWM connector please use the included fan extension. (Note: PWM fans will be controlled via voltage and not PWM)
5. After setting up the GRID+, turn on your system and download the NZXT CAM software to operate the GRID+ from: www.nzxt.com/cam
6. By default, the GRID+ is set up to run in performance mode. All fans will be controlled using an aggressive profile linked to the temperature of the CPU.
7. Once you've completed the installation, ensure that all the connected fans are spinning an operating properly.

HARDWARE INTRODUCTION



TROUBLESHOOTING

1. Issue: My GRID+ isn't lighting up and my fans aren't spinning.
Solution: Ensure your Molex power cable is securely attached to both your PSU and GRID+.
2. Check the Micro-USB is well connected.
3. Check the power LED is flashing when powered on.
4. Issue: My GRID+ is lit up and my fans are spinning, but CAM isn't detecting the GRID+.
Solution: Ensure your Micro-USB cable is connected to both the GRID+ and an internal USB header on the bottom of your motherboard.
5. Remove your CAM software and reinstall again.
6. Open the CAM software and check all fan status again.

If you find that you are still facing issues with your GRID+, please visit www.nzxt.com/support for assistance.

1. Problema: O meu GRID+ não acende e as ventoinhas não giram.
Solução: Certifique-se de que o cabo de alimentação Molex está corretamente ligado à PSU e ao GRID+.
2. Verifique se o cabo micro-USB está ligado corretamente.
3. Verifique se o LED de alimentação fica intermitente quando ligar o sistema.
4. Problema: O meu GRID+ acende e as ventoinhas giram, mas o software CAM não deteta o GRID+.
Solução: Certifique-se de que o cabo micro-USB está ligado ao GRID+ e a um conector USB interno na parte inferior da sua placa principal.
5. Remova o software CAM e volte a instalar.
6. Abra o software CAM e verifique novamente o estado de todas as ventoinhas.

Se continuar a ter problemas com o seu GRID+, visite www.nzxt.com/support para obter assistência.

1. Problème: Mon GRID+ ne s'allume pas et mes ventilateurs ne tournent pas.
Solution: Assurez-vous que votre câble d'alimentation Molex est bien raccordé à votre unité d'alimentation et à votre GRID+.
2. Vérifiez si le micro USB est bien connecté.
3. Vérifiez si le LED d'alimentation clignote sous tension.
4. Problème: Mon GRID+ est allumé et mes ventilateurs tournent, mais CAM ne détecte pas le GRID+.
Solution: Assurez-vous que votre câble micro USB est connecté au GRID+ et à un connecteur USB interne sur la partie inférieure de votre carte mère.
5. Désinstallez votre logiciel CAM et réinstallez-le à nouveau.
6. Ouvrez le logiciel CAM et vérifiez à nouveau le statut de tous les ventilateurs.

Si vous pensez que vous rencontrez toujours des problèmes avec votre GRID+, veuillez vous rendre sur www.nzxt.com/support pour obtenir de l'aide.

1. Неполная: GRID+ не горит, а вентиляторы не вращаются.
Решение: Убедитесь в том, что кабель питания с разъемом Molex надежно подсоединен к блоку питания и GRID+.
2. Проверьте надежность подключения Micro-USB.
3. Проверьте, мигает ли индикатор питания при включении питания.
4. Неполная: GRID+ горит, вентиляторы вращаются, но CAM не находит GRID+.
Решение: Убедитесь в том, что кабель Micro-USB подключен к GRID+ и внутреннему USB разъему, который находится в нижней части материнской платы.
5. Удалите ПО CAM и снова его установите.
6. Откройте ПО CAM и снова проверьте состояние всех вентиляторов.

Если после выполнения этих действий неполадки в работе GRID+ остаются, зайдите на веб-сайт www.nzxt.com/support для получения помощи.

1. Problem: Mein GRID+ leuchtet nicht, meine Lüfter drehen nicht.
Lösung: Stellen Sie sicher, dass Ihr Molex-Netzkaabel richtig an Netzteil und GRID+ angeschlossen ist.
2. Prüfen Sie die Micro-USB-Verbindung.
3. Prüfen Sie, ob die Betriebsanzeige-LED im Betrieb blinkt.
4. Problem: Mein GRID+ leuchtet und meine Lüfter drehen, doch CAM erkennt das GRID+ nicht.
Lösung: Stellen Sie sicher, dass Ihr Micro-USB-Kabel sowohl mit dem GRID+ als auch einer internen USB-Stiftleiste an der Unterseite Ihres Motherboards verbunden ist.
5. Entfernen Sie die CAM-Software und installieren sie erneut.
6. Öffnen Sie die CAM-Software und prüfen den gesamten Lüfterstatus erneut.

Falls immer noch Probleme mit Ihrem GRID+ vorliegen, erhalten Sie unter www.nzxt.com/support weitere Hilfe.

1. 问题: 我的 GRID+ 没有亮, 风扇没有转。
解决方案: 确保 Molex 电源线已牢固连接到 PSU 和 GRID+。
2. 检查 Micro-USB 连接良好。
3. 检查开机时电源 LED 闪烁。
4. 问题: 我的 GRID+ 亮起并且风扇在转, 但 CAM 没有检测到 GRID+。
解决方案: 确保 Micro-USB 线已连接到 GRID+ 和主板底部的内部 USB 接口。
5. 删除 CAM 软件后重新安装。
6. 打开 CAM 软件, 重新检查所有风扇状态。

如果您发现 GRID+ 仍有问题, 请访问 www.nzxt.com/support 寻求帮助。


1. Problema: Mi GRID+ no se ilumina y mis ventiladores no giran.
Solución: Asegúrese de que el cable de alimentación Molex está conectado de forma segura tanto a su PSU como a su GRID+.
2. Compruebe que el cable micro-USB está bien conectado.
3. Compruebe que el LED parpadea cuando se conecta a la alimentación.
4. Problema: Mi GRID+ está iluminado y los ventiladores giran, pero CAM no detecta GRID+.
Solución: Asegúrese de que el cable micro-USB está conectado tanto a GRID+ como a una base de conexiones USB interna en la parte inferior de la placa base.
5. Quite el software CAM y vuelva a instalarlo.
6. Abra el software CAM y compruebe el estado de todos los ventiladores de nuevo.

Si todavía tiene problemas con su GRID+, visite www.nzxt.com/support para obtener ayuda.

1. 注意: GRID+ 点灯不亮, 风扇不转动。
解决方法: 莫雷克斯/电源线与电源和 GRID+ 上正确连接。
2. Micro-USB 是否正确连接。
3. 电源在 ON 的状态下 LED 是否闪烁。
4. 注意: GRID+ 亮灯, 风扇在转动, 但 CAM 没有检测到 GRID+。
解决方法: 确保 Micro-USB 线连接到 GRID+ 和主板上的内部 USB 接口。
5. 删除 CAM 软件并重新安装。
6. 打开 CAM 软件, 检查所有风扇状态。

もし、それでも GRID+ に問題がある場合は、補助のため www.nzxt.com/support を訪ねてください。

ADJUSTING FAN SPEED IN MANUAL MODE



1. Profil des ventilateurs : Le profil des ventilateurs actuellement sélectionné. En mode personnalisé, vous pouvez modifier la courbe pour répondre à vos besoins.
2. Vitesse actuelle des ventilateurs : Le pourcentage actuel auquel le GRID+ fait fonctionner vos ventilateurs.
- 3 et 4. Température : La température actuelle du processeur ou du processeur graphique.
5. Puissance totale en watts : La puissance en sortie actuelle du GRID+ (Elle doit rester sous 30 W pour des performances correctes).
6. Sélecteur de mode : Vous pouvez d'abord sélectionner le fonctionnement de GRID+ en mode manuel ou automatique. Si le mode automatique est sélectionné, vous pouvez alors définir le profil que vous souhaitez pour la vitesse de fonctionnement des ventilateurs.
 - Performance pour de meilleures températures mais des ventilateurs plus bruyants.
 - Silencieux pour des ventilateurs plus silencieux mais des températures plus élevées.
 - Personnalisé pour définir votre propre profil.
7. Statut des ventilateurs : Affiche tous les ventilateurs raccordés, leur régime actuel en tr/min et la consommation électrique.
8. Commutation d'appareil : Ceci vous permet de basculer entre les différents modes de fonctionnement proposés par CAM

1. Lüfterprofil: Beim aktuell ausgewählten Lüfterprofil und im Anpassungsmodus können Sie die Kurve wie erforderlich anpassen.
2. Aktuelle Lüftergeschwindigkeit: Der aktuelle Prozentsatz, bei dem der GRID+ Ihre Lüfter laufen lässt.
- 3 et 4. Temperatur: Die aktuelle Temperatur von CPU oder GPU.
5. Gesamtwattzahl: Die aktuelle Leistungsausgabe des GRID+. (Dieser Wert sollte für angemessene Leistung unter 30 W bleiben.)
6. Moduswähler: Sie können die GRID+-Funktion zunächst auf den manuellen oder automatischen Modus einstellen. Bei Auswahl des automatischen Modus können Sie das Profil zur Ansteuerung der Lüftergeschwindigkeit definieren.
 - Bessere Kühlleistung, aber höhere Geräuschemission.
 - Leiserer Betrieb, aber höhere Temperaturen.
 - Zur Definition Ihres eigenen Profils anpassen.
7. Lüfterstatus: Hier werden alle angeschlossenen Lüfter, ihre aktuellen U/min und der Stromverbrauch angezeigt.
8. Gerätewechsel: Dies ermöglicht Ihnen das Wechseln zwischen verschiedenen Betriebsmodi, die CAM bietet.

1. Fan Profile: The currently selected fan profile and in custom mode, you can modify the curve to fit your needs.
2. Current Fan Speed: The current percentage at which the GRID+ is running your fans at.
- 3 et 4. Temperature: The current temperature of either the CPU or GPU.
5. Total Wattage: The current power output of the GRID+. (This should remain under 30W for proper performance.)
6. Mode Selector: You can first select to have GRID+ function in manual or auto mode. If auto mode is selected, you can then define the profile you would like to drive the fan speed.
 - Performance for better temperatures but louder fans.
 - Silent for quieter fans but higher temperatures.
 - Custom to define your own profile
7. Fan Status: Displayed here are all connected fans, their current RPM, and power consumption.
8. Device Switch: This allows you to switch between the different operational modes CAM offers.

1. Perfil da ventoinha: O perfil da ventoinha selecionado atualmente em modo personalizado. Pode modificar a curva de acordo com as suas necessidades.
2. Velocidade atual da ventoinha: A percentagem atual a qual o GRID+ está a executar as ventoinhas.
- 3 et 4. Temperatura: A temperatura atual da CPU ou da GPU.
5. Voltagem total: A saída de alimentação atual do GRID+. (Esta deverá permanecer abaixo de 30 W para obter um desempenho adequado.)
6. Seletor de modo: Pode escolher se deseja ter a função GRID+ em modo manual ou automático. Se selecionar o modo automático, pode definir o perfil que deseja que controle a velocidade da ventoinha.
 - Desempenho para melhores temperaturas mas ventoinhas mais ruidosas.
 - Ventoinhas mais silenciosas mas temperaturas mais elevadas.
 - Personalizado, para definir o seu próprio perfil.
7. Estado da ventoinha: Aqui são apresentadas todas as ventoinhas ligadas, as suas RPM atuais e o consumo de energia.
8. Alternar dispositivo: Esta opção permite-lhe alternar entre os diferentes modos de funcionamento que o CAM oferece.

1. Профиль вентилятора: Отображается текущий выбранный профиль вентиляторов. В пользовательском режиме можно установить любое другое значение.
2. Текущая скорость вентилятора: Отображается текущее значение, при котором GRID+ обеспечивает работу вентиляторов.
- 3 et 4. Температура: Отображается текущая температура центрального или графического процессора.
5. Общая мощность: Отображается текущая выходная мощность GRID+. (Для нормальной работы устройства это значение не должно превышать 30 Вт).
6. Выбор режима: Сначала можно выбрать применение функции GRID+ в ручном или автоматическом режиме. При выборе автоматического режима можно определить профиль для управления скоростью вентиляторов.
 - Работа с улучшенным температурным режимом, но с более высоким уровнем шума.
 - Бесшумный режим для бесшумной работы вентиляторов, но более высокой температуры.
 - Пользовательский для установки собственного профиля.
7. Состояние вентиляторов: Здесь отображаются все подключенные вентиляторы, их текущая скорость и энергопотребление.
8. Переключатель устройства: Служит для выбора различных режимов работы в CAM.

1. Perfil del ventilador: perfil del ventilador seleccionado actualmente y en modo personalizado; puede modificar la curva conforme a sus necesidades.
2. Velocidad actual de los ventiladores: porcentaje actual al que GRID+ hace funcionar los ventiladores.
- 3 et 4. Temperatura: temperatura actual de la CPU o la GPU.
5. Potencia total: salida de potencia actual de GRID+. (Este valor debe permanecer por debajo de 30 W para que el rendimiento sea el adecuado.)
6. Selector de modo: Puede seleccionar primero el modo de funcionamiento de GRID+: manual o automático. Si se selecciona el modo automático, puede definir después el perfil con el que desea gobernar la velocidad de los ventiladores.
 - Rendimiento para mejores temperaturas pero ventiladores más ruidosos.
 - Silencio para ventiladores menos ruidosos pero mayores temperaturas.
 - Personalizado para definir su propio perfil.
7. Estado de los ventiladores: aquí se muestran todos los ventiladores conectados, su valor de RPM actual y el consumo de energía.
8. Conmutador de dispositivos: permite conmutar entre diferentes modos de funcionamiento que ofrece CAM.

1. ファンの図表：CUSTOMモードにおける、現在選択されているファンの図表について必要に応じて曲線を変更することができます。
2. 現在のファンスピード：GRID+の魔法であるかのように現在のパーセンテージに含めてファンを回転させています。
- 3 et 4. テンパチュア（温度）：CPU又はGPUのいずれかの直近の温度
5. 総ワット数：GRID+の直近の出力（適切な性能のためには30ワット以下である必要があります。）
6. Mode選択：GRID+ではまずマニュアルかオートかの選択をしてください。オートのモードを選択した場合、希望するファンスピードを設定できます。
 - 耳障りなファンの音を聞くことなく、よりよい温度設定ができる機能。
 - 高い温度になることなく、それでもファンは静音。
 - 貴方だけの特別の仕様。
7. ファンの状態：接続されたすべてのファンの回転数や消費電力はこの表示。
8. 切替装置：CAMが供給する異なる動作モードを切り替えることができます。

SUPPORT AND SERVICE

Support and service
If you have any questions or problems with the NZXT product you purchased, please don't hesitate to contact us using our support system. www.nzxt.com/support
Please include a detailed explanation of your problem and your proof of purchase. For comments and suggestions, you can e-mail our design team, designer@nzxt.com. Lastly we would like to thank you for your support by purchasing this product.
For more information about NZXT, please visit us online.
NZXT Website: www.nzxt.com
Join The NZXT communities:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp
www.reddit.com/r/nzxt
www.twitter.com/NZXTCorp

Служба поддержки и обслуживания
В случае возникновения вопроса или неисправностей в приобретенных вами продуктах NZXT обращайтесь по адресу: service@nzxt.com с подробным описанием проблемы и подтверждением покупки. О наличии запчастей можно узнать, обратившись по адресу: www.nzxt.com/support. Замечания и предложения отправляйте в адрес нашей группы разработчиков: designer@nzxt.com. Благодарим вас за покупку продукта NZXT. Более подробную информацию о компании NZXT представлена на наших веб-сайтах. Веб-сайт NZXT: www.nzxt.com. Для участия в сообществах NZXT посетите веб-сайт:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp
www.reddit.com/r/nzxt
www.twitter.com/NZXTCorp

Assistência e manutenção
Caso tenha questões ou problemas com o produto NZXT adquirido, não hesite em contactar-nos através do endereço service@nzxt.com fornecendo a explicação detalhada do seu problema e a prova de compra. Poderá solicitar peças de substituição através do endereço www.nzxt.com/support. Para comentários e sugestões, contacte a nossa equipa de design através do endereço de e-mail, designer@nzxt.com. Obrigado por ter adquirido um produto NZXT. Para mais informações acerca da NZXT, visite-nos online. Web site da NZXT: www.nzxt.com. Junte-se às comunidades da NZXT:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp
www.reddit.com/r/nzxt
www.twitter.com/NZXTCorp

支持和服務
如果有任何疑問或者在使用 NZXT 產品的過程中遇到任何問題，歡迎聯絡 service@nzxt.com，聯絡時請提供有關問題的詳細說明及購買凭证。您可以向 www.nzxt.com/support 查詢更換部件，如有任何意見或建議，歡迎致信我們的設計團隊，電子郵件地址是 designer@nzxt.com。感謝您購買 NZXT 產品。有關 NZXT 的更多信息，請造訪我們的在線網站，NZXT 網站：www.nzxt.com。歡迎加入 NZXT 社群：
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp
www.reddit.com/r/nzxt
www.twitter.com/NZXTCorp

Support et service
Si vous avez des questions ou des problèmes avec le produit NZXT que vous avez acheté, n'hésitez pas à contacter service@nzxt.com avec une description détaillée de votre problème et votre preuve d'achat. Vous pouvez aussi commander des pièces de remplacement auprès www.nzxt.com/support. Pour les commentaires et les suggestions, envoyez un email à notre équipe de design, designer@nzxt.com. Merci d'avoir acheté ce produit de NZXT. Pour plus d'informations sur NZXT, visitez notre site Web. Site Web de NZXT : www.nzxt.com. Rejoignez la communauté de NZXT :
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp
www.reddit.com/r/nzxt
www.twitter.com/NZXTCorp

Kundendienst und service
Falls Fragen oder Probleme bezüglich Ihres NZXT-Produktes auftreten, wenden Sie sich bitte mit einer detaillierten Problembeschreibung und Ihrem Kaufbeleg an service@nzxt.com. Ersatzteile können Sie unter www.nzxt.com/support anfragen. Kommentare und Anregungen senden Sie bitte per designer@nzxt.com an unser Designteam. Vielen Dank, dass Sie ein NZXT-Produkt erworben haben. Weitere Informationen über NZXT erhalten Sie im Internet. NZXT-Webseite: www.nzxt.com. Treten Sie unseren NZXT-Communities bei:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp
www.reddit.com/r/nzxt
www.twitter.com/NZXTCorp

Soporte y servicio
Si tiene preguntas o problemas con el producto NZXT que usted compró, no tiene que ponerse en contacto con service@nzxt.com y suministrar una explicación detallada de su problema así como su prueba de compra. Puede hacer consultas sobre piezas de repuesto en www.nzxt.com/support. Para comentarios y sugerencias, escriba un mensaje de correo electrónico a nuestro equipo de diseño: designer@nzxt.com. Gracias por comprar un producto NZXT. Para más información acerca de la NZXT, visitemos en línea. Página web de NZXT: www.nzxt.com. Suscríbase a las comunidades NZXT:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp
www.reddit.com/r/nzxt
www.twitter.com/NZXTCorp

サポートおよびサービス
購入されたNZXTの製品に関するご質問または問題は、問題の詳細および購入の証明書を添えて、ご連絡先 service@nzxt.comまでご連絡ください。交換部品はwww.nzxt.com/supportまでお尋ねください。ご意見およびご提案は弊社設計チーム、designer@nzxt.comまでメールを送信してください。NZXT製品をご購入いただきましてありがとうございます。ご意見、ご質問に関する詳細は、インターネット上のウェブサイトをご覧ください。
・NZXTウェブサイト：www.nzxt.com
・NZXTコミュニティへの参加：
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp
www.reddit.com/r/nzxt
www.twitter.com/NZXTCorp

NZXT WARRANTY

I. Warranty Length
NZXT computer cases, temperature meters, fans, and cables carry a 2 year warranty from the date of purchase for parts and labor. NZXT HALE90 power supply units receive a 5 year warranty. Any replacement product will be warranted for the remainder of the warranty period or thirty days, whichever is longer. Proof of purchase is required for warranty service.

II. Who Is Protected
The Warranty covers only NZXT products purchased by the original consumer from authorized NZXT retailers.

III. What Is Covered
Please note that our warranty is not an unconditional guarantee. If the product, in NZXT's opinion, malfunctions within the warranty period, NZXT will at its discretion repair or replace the product that is equal or greater in value depending on supply. The warranty does not cover any NZXT product that was damaged due to accident, misuse, abuse, improper installation, usage not in accordance with product specifications and instructions, natural or personal disaster, or unauthorized alterations, repairs or modifications.
Our warranty does not cover the following:
Any product or serial number/warranty sticker modification applied without permission from NZXT. Any damage that is not a manufacturing defect. Damage, deterioration or malfunction resulting from accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product. Repair or replacement by anyone not authorized by NZXT. Shipping or transport damage (claims must be made with the carrier) Normal wear and tear. NZXT does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose. Removal or installation charges. Shipping charges. Any incidental charges.

IV. Exclusion Of Damages (Disclaimer)
NZXT's sole obligation and liability under this warranty is limited to the repair or replacement of a defective product at our option. NZXT shall not, in any event, be liable for any incidental or consequential damage, including but not limited to damages resulting from interruption of service and loss of data, business, or for liability in part relating to this product or resulting from its use or possession. V. Limitations Of Implied Warranties There are no other warranties, expressed or implied, including but not limited to those of merchantability or fitness for a particular purpose. The duration of implied warranties is limited to the warranty length specified in Paragraph I.

VI. Local Law And Your Warranty
This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights granted under local law. These rights may vary.

VII. To Obtain Technical Support.
If you've already referenced your product owner's manual and still need help, please visit www.nzxt.com/support for details and contact information.

VIII. For Warranty Service.
In the event that warranty repair or replacement is necessary, NZXT will request and you must provide proof of purchase (store receipt or invoice) in order to receive warranty service. For

North American Customers:
Within the first 60 days after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support (www.nzxt.com/support) for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval and on RMA number.

In Europe:
Within the first year after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval.

Global Customers (Outside North America and Europe):
If your product needs to be returned or repair within the warranty period, please do so through the retailer or distributor from whom you purchased the product. If you can no longer return the product to your dealer, please contact NZXT Customer Support for assistance. Please note, proof of purchase from an authorized NZXT retailer is required for ALL warranty servicing.

- Visit store.nzxt.com/returns for information on warranty coverage and service
- Informationen zu Geltungsbereich und Service der Garantie finden Sie unter store.nzxt.com/returns
- Visite el sitio Web store.nzxt.com/returns para obtener información sobre la cobertura y el servicio de la garantía.
- Visitez store.nzxt.com/returns pour les informations de la couverture de la garantie et du service.
- Visit store.nzxt.com/returns para obter informações sobre a cobertura da garantia e assistência
- Подобранный информационный од ресурсов сервисного обслуживания см. на веб-сайте store.nzxt.com/returns
- 英語版 store.nzxt.com/returns 7 弊社修理範囲と条件の概要
- 保証期間およびサービスに関する情報については、store.nzxt.com/returns にアクセスしてください。

Warranty terms for all NZXT products sold to Australia:
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. (NZXT Corporation, 13164 E. Temple Ave., City of Industry, CA 91746, USA TEL: +1-800-228-9395) Please contact the shop you purchased from to receive prompt service. If the dealer refuses to offer the service, please contact us at directly at www.nzxt.com/support