



SMOOTH-X

SE - Snabbstartsguide

ZHIYUN-SE-v1.0.0

Snabbstartsguide

SE 1

SE - Snabbstartsguide

Ladda ned ZY Cami

Appen ZY Cami är en integrerad del av stabilisatorn. Se till att ladda ner den till din telefon. Sök efter "ZY Cami" i App Store eller Google Play eller skanna QR-koden till höger för att ladda ned (kräver Android 7.0 eller senare alternativt iOS 10.0 eller senare).

Om den kompletta bruksanvisningen

För att reducera resursförbrukningen och skydda miljön har vi nu en snabbstartsguide i pappersversion istället för en komplett användarhandbok. Innan du använder denna produkt kan du läsa den kompletta bruksanvisningen på följande sätt.

1. Skanna QR-koden till höger med mobiltelefonens inbyggda skanner för QR-kod eller en app med QR-skanner.
2. Klicka på ikonen i det övre högra hörnet på webbplatsen ZY Cami och ange bruksanvisningen.
3. Gå till ZHIYUN:s officiella webbplats: www.zhiyun-tech.com och ladda ned den.


⚠ Följ stegen nedan för att lära dig SMOOTH-X:s grundläggande funktioner och läs hela bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.

zhiyun-tech.com



SE 2

1. Laddning





zhiyun-tech.com

Snabbstartsguide

SE 3



2. Användning



zhiyun-tech.com

SE 4

3. Slå på, stänga av och standby






zhiyun-tech.com

Snabbstartsguide

SE 5



4. Grundläggande användning



zhiyun-tech.com

SE 6

5. Anslutning till ZY Cami



zhiyun-tech.com

Snabbstartsguide

Skanna QR-koden nedan för att läsa mer om våra produkter.



Officiell webbplats



Facebook
(Zhiyun Tech)



Facebook
(Zhiyun Support)



Instagram



YouTube

Ansvarsfriskrivning och varning

Tack för att du köpte SMOOTH-X. Informationen i detta dokument påverkar din säkerhet och dina juridiska rättigheter och skyldigheter. Läs hela dokumentet noggrant för att säkerställa korrekt konfiguration före användning. Om du inte läser och följer instruktionerna och varningarna här kan det leda till allvarliga skador på dig och/eller åskådare, eller ge skador på din SMOOTH-X eller annan egendom. ZHIYUN förbehåller sig rätten till den slutgiltiga tolkningen av detta dokument och alla relevanta dokument som är relaterade till SMOOTH-X, och rätten att göra ändringar närsomhelst utan förvarning. Besök www.zhiyun-tech.com för den senaste produktinformationen.

Genom att använda produkten tillkännager du härmed att du har läst det här dokumentet noggrant och att du förstår och accepterar att följa de allmänna villkoren här. Du accepterar att du är ensamt ansvarig för ditt eget beteende när du använder produkten, och för alla konsekvenser därutav. Du accepterar att använda produkten enbart för ändamål som är lämpliga och i enlighet med alla villkor, försiktighetsåtgärder, användningssätt, policyer och riktlinjer som ZHIYUN har gjort eller kan komma att göra tillgängliga.

ZHIYUN åtar sig inget ansvar för skada, kroppsskada eller andra juridiska ansvar som inträffar som en direkt eller indirekt följd av användningen av produkten. Användare måste iaktta säker och laglig användning inklusive, men inte begränsat till, det som beskrivits här.

ZHIYUN™ är ett varumärke som ägs av Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. (hädanefter kallat "ZHIYUN" eller "ZHIYUN TECH") och dess dotterbolag. Alla produktnamn eller varumärken som nämns här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.

Tips för läsning

Förklaring:

 Råd och tips

 Viktigt

Datakostnader kan uppstå när du skannar en QR-kod för att läsa eller ladda ner bruksanvisningar online. Det rekommenderas att du gör detta med en WiFi-anslutning.

Varningar

Läs den fullständiga användarhandboken för att lära känna funktionerna hos produkten innan du använder den. Om du inte använder produkten korrekt kan det resultera i skada på produkten eller personlig egendom och/eller orsaka allvarlig kroppsskada. Det här är en avancerad produkt. Den måste användas med försiktighet och sunt förnuft och kräver vissa grundläggande mekaniska kunskaper. Om du inte använder produkten på ett säkert och ansvarsfullt sätt kan det leda till kroppsskada eller skada på produkten och/eller annan egendom. Produkten är inte avsedd för användning av barn utan direkt övervakning av vuxna. ANVÄND INTE inkompatibla komponenter eller på något annat sätt än det som beskrivits eller instruerats i produktdokumenten som tillhandahållits av ZHIYUN. Säkerhetsföreskrifterna här innehåller instruktioner för säkerhet, användning och underhåll. Det är nödvändigt att läsa och följa alla instruktioner och varningar i den fullständiga användarhandboken före montering, konfiguration eller användning, för att använda produkten korrekt och undvika skada eller allvarlig kroppsskada.

Riktlinjer för säker användning

VARNING:

1. Förhindra att produkten kommer i kontakt med någon form av vätska. Lämna inte produkten ute i regnet eller i närheten av en fuktkälla. Tappa inte produkten i vatten. Om produktens insida kommer i kontakt med vatten kan kemisk nedbrytning inträffa vilket kan leda till att batteriet fattar eld och kan till och med leda till en explosion.
2. Om produkten fattar eld bör du omedelbart använda vatten, vattenspray, sand, brandfilt, torrt pulver eller koldioxidbrandsläckare för att släcka elden. Släcka elden genom att använda de metoder som rekommenderas ovan beroende på den faktiska situationen.
3. Produkten bör användas inom temperaturintervallet -10 °C till 45 °C.
4. Demontera inte och använd inte något vasst föremål för att punktera batteriet på något sätt. Då kan batteriet läcka, fatta eld eller explodera.
5. Slå, krossa eller kasta inte batteriet. Placera inte tunga föremål på batteriet eller laddaren.
6. Värm inte batteriet och placera aldrig batteriet i en mikrovågsugn eller i en behållare under tryck.
7. Lämna inte batteriet i närheten av värmekällor som en ugn eller värmare eller inuti ett fordon under varma dagar. Utsätt aldrig batteriet för miljöer med temperaturer över 60 °C. Den ideala förvaringstemperaturen är 22–28 °C.
8. Låt inte batteriet ligga oanvänt för länge efter att det är helt urladdat för att förhindra överladdning av batteriet, vilket kan leda till batteriskada och permanenta fel.

Produkter som upptäcks inom 15 dagar från inköpet av produkten.

Produkter som upptäcks inom 15 dagar från inköpet av produkten.

FÖRSIKTIGHET:

1. SMOOTH-X är en styrenhet med hög noggrannhet. Det kan uppstå skador på SMOOTH-X om den tappas eller är föremål för externa krafter, och detta kan resultera i att den inte fungerar.
2. Kontrollera att de rörliga axlarnas rotation inte blockeras av yttre krafter när SMOOTH-X är påslagen.

3. SMOOTH-X är inte vattentät. Förhindra kontakt med någon form av vätska eller rengöringsmedel på SMOOTH-X. Det rekommenderas att använda en torr trasa för rengöring.
 4. Skydda SMOOTH-X från sand och damm vid användning.
- NOTERA:**
1. Batteriet kommer automatiskt att sluta ladda när det är fulladdat. Koppla från batteriet och laddaren när det är fulladdat.
 2. Ladda ur produkten till 40–65 % av batterinivån för att förlänga batteriets livslängd om produkten inte används under mer än tio dagar.
 3. Ladda ur och ladda batteriet varje tredje månad för att hålla det aktivt.
 4. Håll handtaget stabilt när du slår på SMOOTH-X. Att skaka SMOOTH-X kan det leda till startfel.

Garantiperiod

1. Kunder är berättigade till ersättning eller gratis reparationstjänster i händelse av kvalitetsdefekt(er) på produkten som upptäcks inom 15 dagar från inköpet av produkten.
2. Kunder är berättigade till gratis reparationstjänster från ZHIYUN för alla produkter som visar sig vara defekta i material eller tillverkning och resulterar i att produkten inte fungerar vid normala förutsättningar och normal användning inom den giltiga garantiperioden, som är 12 månader räknat från försäljningsdatum. Garantiperioden varierar dock beroende på produktkomponent och inköpsland. Kontakta vårt team för eftermarknadsservice via ZHIYUNs officiella webbplats eller din inköpsplats för detaljerad garantiinformation.

Undantag och begränsningar gällande garantier

1. Produkter som har utsatts för icke-auktoriserad reparation, felanvändning, kollision, vanvård, felhantering, blötläggning, olycka eller icke-auktoriserad förändring.
2. Produkter som utsatts för olämplig användning eller vars etiketter eller säkerhetsmärkningar har rivits av eller ändrats.
3. Produkter vars garanti har upphört att gälla.
4. Produkter som skadats på grund av force majeure, såsom brand, översvämning, blixtnedslag etc.

Rutin vid garantianspråk

1. Om din produkt drabbas av något problem eller slutar att fungera efter köpet, kontaktar du en lokal återförsäljare för hjälp, eller så kan du alltid kontakta ZHIYUN:s kundtjänst via e-post på service@zhiyun-tech.com eller via webbplatsen www.zhiyun-tech.com.
2. Din lokala återförsäljare eller ZHIYUN:s kundtjänst leder dig genom hela servicerutinen gällande alla produktfel eller problem som du råkat ut för. ZHIYUN förbehåller sig rätten att undersöka skadade eller returnerade produkter på nytt.

Kvalitetscertifikat

Ladda ned den senaste versionen från www.zhiyun-tech.com. Det här dokumentet kan komma att ändras utan förvarning. ZHIYUN™ är ett varumärke som ägs av ZHISHEN. Copyright © 2020 ZHISHEN. Med ensamrätt.

Tel: +86 400 900 6868
Direktlinje i USA: +1 808-319-6137, 9.00–18.00 GMT-7, mån-fre
Direktlinje i Europa: +49 (0)6101 8132 180,10, 10.00-17.00 GMT+1, mån-fre
E-post: service@zhiyun-tech.com
Webbplats: www.zhiyun-tech.com
Adress: 09 Huangtong Road, Tieshan Industrial Zone, Qixing District, Guilin, Guangxi, China.

 Om du vid något tillfälle i framtiden skulle behöva bortskaffa denna produkt bör du observera att: Avfall från elektriska produkter får inte kasseras tillsammans med hushållsavfall. Återvinn där det finns anläggningar för detta. Fråga din lokala myndighet eller återförsäljare om råd för återvinning. (Direktiv gällande elektrisk och elektronisk utrustning)

Garantikort

Produktmodell: SM108	
Anpassad information	
Kundens namn:	Kontaktnr.:
Adress:	
Försäljningsinformation	
Försäljningsdatum:	Produktsens serienr:
Återförsäljare:	
Kontaktnr.:	
Nr 1 Underhållsregister	
Service datum:	Reparatörens signatur:
Orsak till problemet:	
Resultat av service:	☐ Löst ☐ Inte löst ☐ Återbetalad (Utbytt)