


MIC PRO



Polski A: Przykry wydech 1, Stuknięcie, aby przełączyć wydyszenie mikrofonu (wskazywane przez czerwone światło na dolnej krawędzi). 2. W celu włączenia funkcji regulacji szumów, naciśnij dłużej, aż pasek światła zmieni kolor na zielony. B: Wskaźnik wzoru biegunowego. C: Przykry światła RGB. 1. Naciśnij krótko w celu zmiany efektu RGB. 2. Naciśnij na 3 sekundy w celu przełączenia RGB. D: Kolor wskaźnika 1. Niebieski-Domyślna regulacja wzmacnienia. 2. Czerwony-Regulacja monitoringu mikrofonu. 3. Różowy-Regulacja głośności wyjścia. 4. Zielony-Wzmacniacz redukcja zakłóceń. 5. Czerwony-Włazne wysycenie mikrofonu. E: Pokreślto. 1. Dostosuj wzmacnienie mikrofonu za pomocą pokręteł, wskazując przez niebieską diodę LED. 2. Naciśnij krótko w celu przełączenia pomiędzy czterema wzorami biegunowymi: Stereo, dwokanałowy, dwukierunkowy. 3. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby ustawić głośność monitorowania głośni. Dioda LED zmieni kolor na cyan, a następnie po 3 sekundach powróci do koloru niebieskiego. 4. Naciśnij dwukrotnie dłużej przez 3 sekundy, aby ustawić głośność wyjścia. Dioda LED zmieni kolor na różowy, a następnie po 3 sekundach powróci do koloru niebieskiego. F: Sterowanie światłem RGB (10 trybów światła). 1. Pomarańczowy. 2. Zielony. 3. Cyan. 4. Niebieski. 5. Różowy. 6. Tęcza. 7. Przewijanie tęczy. 8. Przewijanie pojedynczej. 9. Pojedyncze odchylające. 10. Tęczy odchylające. * Funkcja wyzyczenia jest wskazywana światłem czerwonym. G: Gniazdo wyjścia audio 3,5mm. H: Złącze USB-C.

Português: **A:** Botão de Silêncio, 1. Toque para ativar o silenciamento do microfone (indicado pela luz vermelha na borda inferior). 2. Mantenha pressionado até que a barra de luz fique verde para indicar a função de redução de ruído. **B:** Indicador de padrão polar. **C:** Botão de luz RGB. 1. Pressione brevemente para alterar o efeito RGB, 2. Pressione por 3 segundos para alternar o RGB. **D:** Do cor do indicador, 1. Azul=Ajuste de ganho padrão 2. Ciano=Ajuste do monitoramento do microfone, 3. Rosa=Ajuste do volume de saída, 4. Verde=Redução de ruído ativada, 5. Vermelho=Silenciamento do microfone ativado. **E:** Seletor giratório, 1. Ajuste o ganho do microfone usando o seletor, indicado por um LED azul, 2. Pressione brevemente para alternar entre quatro padrões polares: Estéreo, Omnidirecional, Cardióide, Bidirecional, 3. Mantenha pressionado por 3 segundos para definir o volume do monitoramento de voz, o LED passará a ciano e voltará a azul após 3 segundos, 4. Mantenha pressionado por 3 segundos duas vezes para ajustar o volume de saída, O LED passará a rosa e voltará a azul após 3 segundos. **F:** Controle de luz RGB (10 modos de luz), 1. Laranja, 2. Verde, 3. Ciano, 4. Azul, 5. Rosa, 6. Coríndio, 7. Rolamento Coríndio, 8. Rolamento Simples, 9. Respiração Simples, 10. Respiração Coríndio. **H:** Função de silenciamento é indicada pela luz vermelha. **G:** Conector de saída de áudio de 3,5 mm. **A:** Conector USB-C.

聚中

A: 靜音按鈕：1.輕觸可切換麥克風靜音（以下綠的紅燈亮起）2.長按可切換燈條變成綠色以啟用降臨功能。**B:** 觸控模式指示燈：C: RGB 燈條控制：1.短按可變更 RGB 燈條顏色 2.長按 3 秒可切換 RGB。**D:** 指示燈顏色：1.藍色-預設增益調整 2.青色-麥克風監控調整 3.粉紅色-輸出音頻調整 4.綠色-降臨啟用 5.紅色-麥克風靜音啟用。**E:** 寸動轉盤：1.使用轉盤調整麥克風增益，以藍色 LED 表示 2.短按可在四種觸控模式之間切換：立體聲、全向、雙向及前後 3.長按 3 秒以設定語音監控音量。LED 將變成青色，然後在 3 秒後恢復成藍色；4.長按 3 秒兩次以調整輸出音量，LED 將變成粉紅色，然後在 3 秒後恢復成藍色；**F:** RGB 燈控制（10 種燈光模式）：1.橘色 2.綠色 3.青色 4.藍色 5.粉紅色 6.彩虹 7.彩虹推動 8.單一推動 9.單一脈動 10.彩虹脈動。以紅燈表示靜音功能。**G:** 音訊輸出 3.5mm。**H:** 插孔 USB-C 接口。

其中：

- A:** 灯条按钮：1. 长按可切换麦克风静音（通过底座上的 RGB 灯指示）2. 长按可切换，直至灯条熄灭。可启用模式指示灯；
- B:** 极性模式指示灯；
- C:** RGB 灯按钮：1. 短按可更改 RGB 效果 2. 按住 3 秒可切换 RGB；
- D:** 指示灯颜色：1. 蓝色-默认增益调节；2. 绿色-麦克风监听调节 3. 粉色-输出音量调节 4. 绿色-降噪已启用 5. 红色-麦克风静音已启用；
- E:** 点动按钮：1. 使用按盘调节麦克风增益（由蓝色 LED 指示）2. 短按可在四极性模式之间切换：立体声、全向、心形、双向 3. 长按 3 秒，可直接设置语音监听音量；LED 将变为青色；3 秒钟后恢复为蓝色 4. 长按 3 秒多次，直至可调节输出音量；LED 将变为粉色 5. 3 秒钟后恢复蓝色；
- F:** RGB 灯控制（10 种灯光模式）1. 橙色 2. 绿色 3. 青色 4. 蓝色 5. 粉色 6. 彩虹色 7. 彩虹色滚动 8. 单色滚动 9. 单色呼吸灯 10. 彩虹色呼吸灯；静音功能由红色灯指示；
- G:** 3.5mm 音频输出插孔；
- H:** USB-C 连接器；

日本語

A: ミュートボタン・1.タップしてマクのミュートを切り替えます。(下緑の赤色ライトで表示されます) 2.ライトボタンが緑色になるまで長押しすると、ノイズリダクション機能が有効になります・**B:** 極性ボタン-インジケータ・**C:** RGBライトボタン・1.短く押してRGB効果を変更します。2.3秒間押しして、RGBを切り替えます・**D:** インジケータの色・1.青色-デュアルゲインの調整 2.シアン色-マイクモニタリングの調整 3.ピンク色-出力音量の調整 4.緑色-ノイズリダクション有効 5.赤色-マイクミュート有効・**E:** ジョグダイヤル・1.青色LEDで示されるダイヤルを使用してマイクのゲインを調整します。2.短く押すと4つの極性パターン (ステレオ・無指向性、カーディオイド、双指向性) が切り替わります 3.音声モニタリングの音量を設定するまで3秒間長押しします・LEDがシアン色に変わります 3秒後に青色に戻ります 4.3秒間長押しすると2回すると、出力音量を調整できます・LEDがピンク色に変わります 3秒後に青色に戻ります・**F:** RGBライト制御 (10種類のライトモード) 1.オレンジ色 2.緑色 3.シアン色 4.青色 5.ピンク色 6.紅色 7.紅色のスクロール 8.単色のスクロール 9.単色のブリージング 10.単色のブリージング・ミュート機能は赤色ライトで示されます・**G:** オーディオ出力3.5mmジャック・**H:** USB-Cコネクタ

Азакка тілі **A:** Дыбысты үйіміс, 1. Микрофонның дыбысын өшіру үшін басыңыз (төменгі жақтағы қызыл жаманмен көрсетілген). 2. Шұбы болдырмау мүмкіндігін қосу үшін индикатор жағын түзеу болжана ұзақ басып тұрыңыз. **B:** Бағытталып, диаграммасы индикаторы. **C:** RGB жарығы үйіміс, 1. RGB өсерің өзгерту үшін қызыл басыңыз, 2. RGB ауыстыру үшін 3 секунд басыңыз. **D:** Индикатор түсі 1. Көк-Еңгелі күшпен қайтадан реттеу. 2. Келгірлер-Ауыстыру басауы реттеу. 3. Қызыл-Дыбыс деңгейі реттеу. 4. Жасын-Шұбы азайту қосыл. 5. Қызыл-Микрофонның дыбысын өшіру қосуы. **E:** Трекус реттелің. 1. Микрофонның күшейтеді көк жарықпен бағытпен қиырбатың көмелімен реткең. 2. Қызыл басу төрт бағытталып, диаграммасы арасында ауысып қалып мүмкіндік берсе: стерео, көп бағытты, карриодтық, өк бағытты. 3. Дуыстық бағытула келімі орнатылағың реттеу 3 секунд бойы ұзақ басып тұрыңыз. Жарықпенді келгір болып жанады, одан соң 3 секундтан кейін қайтадан көк түске айналады. 4. Шынысатып дыбыс деңгейі реттеу үшін көк рет басып, 3 секунд басып тұрыңыз. Жарықпенді қызылт болып жанады, одан соң 3 секундтан кейін қайтадан көк түске айналады. **F:** RGB жарығын басауы (10 жарық режимі), 1. Қызылт басып, 2. Жасып, 3. Келгір. 4. Көк, 5. Қызылт, 6. Құбылтып. 7. Құбылтып айналады. 8. Дара айналады. 9. Дара тыңсы алу. 10. Құбылтып тыңсы алу. **H:** Қызыл индикатормен көрсетілген дыбысты өшіру функциясы. **G:** 3,5 мм қорышы бар аудиосызығы. **I:** USB-C қорышы.

English

A: Mute Button, 1. Tap to toggle mute mode, (indicated by red light on bottom rim), 2. Long press until light bar turns green to enable noise reduction function, **B:** Polar pattern indicator, **C:** RGB light Button, 1. Short press to change RGB effect, 2. Press for 3 seconds to toggle RGB, **D:** Indicator Color, 1. **Blue**-Default gain adjustment, 2. **Cyan**-Mic monitoring adjustment, 3. **Pink**-Output volume adjustment, 4. **Green**-Noise reduction enabled, 5. **Red**-Mic mode enabled, **E:** Jog Dial, 1. Adjust microphone gain using the dial, indicated by a blue LED, 2. Short press to switch among four polar patterns: Stereo, Omni-directional, Cardioid, Bidirectional, 3. Long press for 3 seconds until set voice monitoring volume, The LED will turn cyan, then return to blue after 3 seconds, 4. Long press for 3 seconds twice to adjust output volume, The LED will turn pink, then return to blue after 3 seconds, **F:** RGB light control (10 light modes) 1. Orange, 2. Green, 3. Cyan, 4. Blue, 5. Pink, 6. Rainbow, 7. Rainbow Scrolling, 8. Single Scrolling, 9. Single Breathing, 10. Rainbow Breathing, *Mute function indicated by red light, **G:** Audio out 3.5mm jack, **H:** USB-C connector.

Español: **A:** Botón Silencio, 1. Toque para alternar el silencio del micrófono (se indica con una luz roja en el borde inferior). **2.** Manténgalo pulsado: indica que la barra de luz se vuelve verde para habilitar la función de reducción de ruido. **B:** Botón de patrón polar **C:** Botón de luz RGB. 1. Presione brevemente para cambiar el efecto RGB, 2. Presione durante 3 segundos para alternar la opción RGB. **D:** Color del Indicador, 1. Azul-Ajuste de ganancia predeterminado, 2. Cian-Ajuste de la supervisión del micrófono. 3. Rosa-Ajuste del volumen de salida. 4. Verde-Reducción de ruido habilitada. 5. Rojo-Silencio del micrófono habilitado. **E:** Disco selector 1. Ajuste la ganancia del micrófono mediante el disco, que se indica mediante un LED azul. 2. Presione brevemente para cambiar entre cuatro patrones polares: Estéreo, Omnidireccional, Cardióide, Bidireccional. 3. Manténgalo presionado durante 3 segundos hasta que se establezca el volumen de supervisión de voz. El color del LED cambiará a cian y, a continuación, recuperará el color azul al cabo de 3 segundos. 4. Presione prolongadamente durante 3 segundos dos veces para ajustar el volumen de salida. El color del LED cambiará a rosa y, a continuación, recuperará el color azul al cabo de 3 segundos. **F:** Control de Iluminación RGB (10 modos de Iluminación) 1. Naranja, 2. Verde, 3. Cian, 4. Azul, 5. Rosa, 6. Arcoiris. 7. Desplazamiento de arcoiris. 8. Desplazamiento único. 9. Respiración única. 10. Respiración de arcoiris. * Función de silencio indicada mediante una luz roja. **G:** Conector de salida de audio de 3,5 mm. **H:** Conector USB-C.

Deutsch **A:** Stumm-/Mute, 1. Typen Sie zum Umschalten der Mikrofon-Stummumschaltung (wird durch rotes Licht am unteren Rand angezeigt), 2. Zum Aktivieren der Rauschunterdrückung lange drücken, bis die Lichtleiste grün wird. **B:** Polarmusteranzeige, **C:** RGB-Lichtleiste, 1. Drücken des RGB-Effekts kurz, 2. Zum Umschalten von RGB 3 Sekunden drücken, **D:** Anzeigefarbe
1. **Blau:** Standard-Verstärkungsanpassung, 2. **Cyan:** Mikrofon-Überwachungsanpassung
3. **Pink:** Ausgabeblau-Lichtanpassung, 4. **Grün:** Rauschunterdrückung aktiviert 5.
Rot: Mikrofon-Stummumschaltung aktiviert **E:** Jog Dial, 1. Passen Sie die Mikrofonverstärkung über den durch eine **Blau** LED angezeigten Regler an, 2. Zum Umschalten zwischen vier Polarmustern kurz drücken: Stereo, Omnidirektional, Kardoid, Bidirektional, 3. Zum Einstellen der Stimmüberwachungs-Lautstärke 3 Sekunden lang drücken. Die LED wird grün und kehrt dann nach 3 Sekunden zu **Blau** zurück, 4. Um Anpassen der Ausgabeblau-Lautstärke zweimal 3 Sekunden lang drücken. Die LED wird **Pink** und kehrt dann nach 3 Sekunden zu **Blau** zurück. **F:** RGB-Lichtsteuerung (10 Beleuchtungsmodi)
1. **Orange:** 2. **Grün:** 3. **Cyan:** 4. **Blau:** 5. **Pink:** 6. **Regenbogen7:** Regenbogen-Durchlauf, 8. **Einzelher** Durchlauf, 9. **Einzelher** pulsierend, 10. **Regenbogen** pulsierend, **Stumm-**Funktion wird durch rotes Licht angezeigt. **G:** Audioausgang 3,5-mm-Anschluss. **H:** USB-C-Anschluss.

Türkçe: A: Sessizle A1 Düşmesi, 1.Mikrofonu sessizle alına arasında geç yapmamak için dokunmak (altaltı parçeye dokunma işi) gösterildi. 2. Gürlüğe altaltı işlevi etkinleştirmek için sıkı çubuğu sessize dönme kadar uzun basın. B: Kulupe sessize göstergesi. C: RGB ışık Düşmesi, 1.RGB efektini değiştirmek için kısa basın. 2.RGB'de geç yapmamak için 3 saniye boyunca basın. D: Göstergeler paneli, 1.Mavi/Varsayılanı kazanım ayan. 2.Açık Mavi/Mikrofon izleme ayan. 3.Pembe-Çıkış ses düzeyi ayan. 4.Yeşil/Gürlüğe altaltı etkin. 5.Kırmızı-Mikrofon kazanımını ayarlaman. 6.Döner Kaderi, 1.Mavi LED ile gösterilen kadranı kullanarak mikrofon kazanımını ayarlaman. 2.Dört kulupe arasında geç yapmamak için kısa basın: Stereo, Her Yöne, Karlıyol, Ki Yönlü. 3.Ses düzeyi düzeyini ayarlaman için 3 saniye boyunca uzun basın. LED açık mayve dönek, ardından 3 saniye sonra mayve dönekler. 4.Çıkış ses düzeyini ayarlaman için 3 saniye boyunca ki kez uzun basın. LED pembeye dönek, ardından 3 saniye sonra mayve dönekler. F: RGB ışık kontrolü (10 sıkı mod). 1.Turuncu. 2.Yeşil. 3.Açık Mavi. 4.Mavi. 5.Pembe. 6.Gökkuşadı. 7.Kayan Gökkuşadı. 8.Tek Kayan. 9.Tek Yarı Sönen. 10.Yarı Sönen Gökkuşadı. Kırmızı sıkı gösterilen sesizle işlevi. G: Ses geçiş 3.5mm Jack. H: USB-C konektörü.

Suomi **A:** Mykistyspainike, 1. Napauta vaihtakesi mikrofonin mykistystä (näkyvä punaisena valona äärelaueksassa), 2. Ota kohlainaavennustoiminto käyttöön painamalla pitkästi, kunnes valokappi muuttuu vihreäksi. **B:** Napakuvun Imaasin. C: RGB-valopainin. 1. Paina lyhyesti vaihtokesi RGB-efektillä. 2. Paina 3 sekunnin ajan vaihtakesi RGB-toimintoa. **D:** Imaasin väri, 1. Sininen-Oletusvärin vaihtuaksesi säätö, 2. Syaani-Mikrofonin valkoinen säätö, 3. Vaaleanpunainen-Jostulon äänenvoimakkuuden säätö, 4. Vihreä-Meluvaimennus käytössä, 5. Punainen-Mikrofonin mykistys käytössä. **E:** Numerovierotin, 1. Säädä mikrofonin vahvistusta valitsimella, joko merkinä tai sininen LED, 2. Vaihda nelin polkainkuvoon valitta painamalla lyhyesti: Stereo, ympäristäefekti, kardioidi, kaksisuuntainen, 3. Paina pitkästi 3 sekunnin ajan, kunnes voit asettaa äänenvoimaa äänenvoimakkuuden. LED muuttuu syaaniksi ja pölää siniseksi 3 sekunnin kuluuttua, 4. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla pitkästi 3 sekunnin ajan kahdesti, LED muuttuu vaaleanpunaiseksi ja pölää siniseksi 3 sekunnin kuluuttua. **F:** RGB-valonhojaus (10 valotusta), 1. Oranssi, 2. Vihreä, 3. Syaani, 4. Sininen, 5. Vaaleanpunainen, 6. Sateenkaari, 7. Sateenkaarin verrytys, 8. Yksittäisten verrytys, 9. Yksittäisten hengitys, 10. Sateenkaari hengitys. *Mykistystoiminto Imaasin punaisella valolla. **G:** Äänitieto 3,5 mmn liitin. **H:** USB-C-liitin.


Svenska: **A:** Ljud av knapp. **1.** Tryck för att stänga av mikrofonen (indikeras med rött lampa på nedre kanten). **2.** Tryck längs **1** till justerat ljud för att ändra busedröjsjusteringsfunktionen. **B:** Indikator för polärt mönster. **C:** RGB-ljusknapp. **1.** Tryck kort för att ändra RGB-effekt. **2.** Tryck i 3 sekunder för att väda RGB. **D:** Indikator för 1.Ba-Standardjustering av förstärkning. **2.** Cyan-justering av mikrofonövervakning. **3.** Rosa-justering av utgångsvolym. **4.** Grön-Brusreducering aktivitet. **5.** Röd-Ljudåtergivning av mikrofon aktiverad. **E:** Jogg-ratt. **1.** Justera mikrofonförstärkningen med ratten, som indikeras av en blå LED. **2.** Tryck kort för att väda mellan fyra polära mönster: Stereo, rundstrålande, kardioid, dubbelkäftad. **3.** Tryck längs **3** i 3 sekunder till för att ställa in röstövervakningsvolym. LED-lampa lyser cyan och återgår sedan till blått efter tre sekunder. **4.** Tryck längs **3** i 3 sekunder två gånger för att justera utgångsvolymen. LED-lampa lyser rosa och återgår sedan till blått efter tre sekunder. **F:** RGB-ljusstyrmning (10-ljusplaner). **1.** Orange. **2.** Grön. **3.** Cyan. **4.** Blå. **5.** Rosa. **6.** Ragnregnbåge. **7.** Rullande ragnregnbåge. **8.** Enkel rullning. **9.** Enkel andning. **10.** Andring med ragnregnbåge. **1.** Ljud av funktionen indikeras med rött lampa. **C:** Ljudutgång 3.5 mm uttag. **H:** USB-C-kontakt.

Magyar **A:** Némítő gomb. 1. Érintse meg a mikrofon némlátásnak bekapcsolásához (az az első peremen lévő piros fénycső). 2. A Zajcsökkentő funkció engedélyezéséhez nyomja meg hosszán, amíg a fénycső zöldre nem vált. **B:** Polimintázó-kijelző. **C:** GB fény gomb. 1. Rövid megnyomással változtathatja meg az RGB-effektust. 2. Nyomja meg 3 másodperc az RGB váltáshoz. **D:** Indikátor színe. 1. Kék-Ártáptérlemez erősítés beállítása. 2. Célnek-Kirolfonnyitási beállítás. 3. Rózsaszín-Kimeneti hangrő beállítása. 4. Zöld-Zajcsökkentés engedélyezése. 5. Piros-Mikrofon némlátás engedélyezése. **E:** Funkciókiszá. 1. Állítsa be a mikrofonerősítést a tárcsával, amíg egy kék LED jelző. 2. Rövid megnyomással válthat a nagy polimintázó között: Szóret, minden irányban sugároz, kardióid, kétirányú. 3. A hangfolyókérdő hangrő beállításához nyomja meg hosszán 3 másodperc. **ALED** dőlszínűre vált, majd 3 másodperc múlva ismét kékre vált. 4. A kimeneti hangrő beállításához nyomja meg kétszer hosszán 3 másodperc. **ALED** rózsaszínűre vált, majd 3 másodperc múlva ismét kékre vált. **F:** RGB fényvezérlés (10 fénymód). 1. Narancs. 2. Zöld. 3. Célnek. 4. Kék. 5. Rózsaszín. 6. Szárvány. 7. Szárvány gőrgétes. 8. Egyzeri gőrgétes. 9. Egyzeri légzés. 10. Szárvány légzés. "A némlátás funkciók piros fényű. **G:** Audio kimenet 3,5 mm-es jack. **H:** USB-C csatlakozó.

Português A: Botão de silêncio, 1. Toque para silenciar o microfone (indicado pela luz vermelha no rebordo inferior).
B: Manterha pressionado até que a barra de luz muda para verde para ativar a função de redução de ruído.
B: Indicador de padrão polar: C: Botão de luz RGB, 1. Pressione brevemente para alterar o efeito RGB, 2. Manterha pressionado durante 3 segundos para alternar a luz RGB. **D:** Cor do indicador 1, Azul-Ajuste do ganho predefinido, 2. Ciano-Ajuste da monitorização do microfone, 3. Rosa-Ajuste do volume de saída, 4. Verde-Redução de ruído ativada, 5. Vermelho-Silêncio do microfone ativado
E: Selector de controlo, 1. Ajuste o ganho do microfone utilizando o selector, indicado por um LED azul, 2. Pressione brevemente para alternar entre quatro padrões polares: Estéreo, Omnidirecional, Cardioid, Bidirecional, 3. Manterha pressionado durante 3 segundos para definir o volume da monitorização de voz. O LED mudará para ciano e voltará a azul após 3 segundos, 4. Manterha pressionado durante 3 segundos duas vezes para ajustar o volume da saída, O LED mudará para rosa e voltará a azul após 3 segundos. **F:** Controlo da luz RGB(10 modo de iluminação, 1. Laranja, 2. Verde, 3. Ciano, 4. Azul, 5. Rosa, 6. Arco-íris, 7. Rolagem arco-íris, 8. Rolagem única, 9. Respiração única, 10. Respiração arco-íris, "Função de silêncio indicada por uma luz vermelha, **G:** Tomada de saída de áudio de 3,5 mm, **H:** Conector USB-C.

Dansk

A: Lydskærpnet. 1. Trykkes, for at skæle mikrofonen fra (vist med rødt lys) på nederste kant. 2. Holdes nede, indtil lyskjenen lyser grøn for at aktivere støjreduktionsfunktionen. **B:** Polarmenstærkeindikator. **C:** Knap til RGB-lyset. 1. Trykkes for at ændre RGB-effekten. 2. Holdes nede i 3 sekunder for at skifte mellem RGB-farverne. **D:** Indikatorforve, 1.Bla-Justeret af standardforstærkning. 2. Cyan-Justeret af mikrofonovervågning. 3. Lyserød-Justeret af lydstryken på udgangen. 4. Grøn-Støjreduktion aktiviseret. 5.Rød/Mikrofon lydi sket fra. **E:** Drejeknap. 1. Juster mikrofonforstærkningen med drejekappen, der er vist med en blå lysindikator. 2. Trykkes, for at skifte mellem fire pol-menster: Stereo, Retningsafhængig, Retningsbestemt, Tøvejs. 3. Holdes nede i 3 sekunder indtil lysstryken for stemmen vises. Lysindikatoren bliver cyan og går derefter tilbage til blå efter 3 sekunder. 4. Holdes nede i 3 sekunder i gang for at justere lydstryken på udgangen. Lysindikatoren bliver lyserød og går derefter tilbage til blå efter 3 sekunder. **F:** RGB-lyssyning (10 lysindikatorer). 1. Orange. 2. Grøn. 3. Cyan. 4. Blå. 5. Lysblå. 6. Regnbue. 7. Rulende regnbue. 8. En rullende farve. 9. Langsomt blinkende i en farve. 10. Langsomt blinkende regnbue. *Lydlys-funktion vist med rødt lys. **G:** Lydudgang 3,5 mm skt. **H:** USB-C-skik.

[illegible]



English: Installation and How to Set Up

This product is plug and play for easy use. For more product info, scan the QR code below to open the setup guide on our Streamplify app.

Español: Instalación y como configurar

Este producto es plug and play para su fácil uso. Para más información sobre el producto, escanee el código QR de abajo para abrir la guía de configuración en nuestra aplicación Streamplify.

Deutsch: Installation und Einrichtung

Dieses Produkt unterstützt Plug-and-Play für einfache Benutzung. Für weitere Produktinformationen scannen Sie den nachstehenden QR-Code. Dadurch blendet sich eine Einrichtungsanleitung zu unserer Streamplify-App ein.

Français: Installation et configuration

Ce produit est prêt à l'emploi pour une utilisation facile. Pour plus d'informations sur le produit, veuillez scanner le code QR ci-dessous pour ouvrir le guide de configuration sur notre application Streamplify.

Italiano: Installazione e configurazione

Questo prodotto è plug-and-play per un facile utilizzo. Per ulteriori informazioni sul prodotto, eseguire la scansione del codice QR qui sotto per aprire la guida all'installazione sulla nostra app Streamplify.



Polski: Instalacja i konfiguracja

Dla łatwego użytkowania, ten produkt obsługuje plug and play. W celu uzyskania dalszych informacji o produkcie, zeskanuj kod QR poniżej w celu otwarcia instrukcji konfiguracji w naszej aplikacji Streamplify.

Русский: Установкa и настройка устройства

Данное устройство поддерживает технологию "plug and play" для простоты использования. Для получения подробной информации об изделии откройте руководство по настройке в нашем приложении Streamplify. QR-код для открытия приводится ниже.

Português Brasileiro: Instalação e Como Configurar

Este produto é plug and play para facilitar o uso. Para maiores informações do produto, digitalize o código QR abaixo para abrir o guia de instalação no seu aplicativo Streamplify.

繁体中文: 安裝以及如何設定

本產品隨插即用，方便使用。如需更多產品資訊，請掃描下方 QR 碼以在 Streamplify 應用程式上開啟安裝指南。

简体中文: 安装和设置说明

本产品采用即插即用设计，使用简便。有关更多产品信息，请扫描下方二维码在 Streamplify 应用程序中打开设置指南进行查看。



日本語: インストールとセットアップ方法

本製品は、使いやすいプラグアンドプレイに対応しています。製品情報の詳細については、以下のQRコードをスキャンして、Streamplifyアプリのセットアップガイドを開いてください。

Қазақ тілі: Орнату және баптау әдісі

Бұл өнім оңай пайдалануға арналған автоматты баптау мүмкіндігіне ие. Өнім туралы қосымша ақпаратты алу үшін, төмендегі QR кодын сканерлеп, біздің Streamplify қолданбалымыздағы орнату нұсқаулығын ашыңыз.

Türkçe: Montaj ve Kurulum

Bu ürün, kolay kullanım için tak-çalıştırdr. Daha fazla ürün bilgisi için, aşağıdaki QR kodunu tarayarak Streamplify uygulamamızdaki kurulum kılavuzunu açın.

Suomi: Asennus- ja Asetusohje

Tällä tuotteella on plug and play -ominaisuus helpokäyttöisyyttä ajatellen. Katso lisää tuotetietoja skannaamalla alla oleva QR-koodi avataksesi Streamplify-sovelluksemme asetusoppaan.

Svenska: Installation och inställningar

Denna produkt är plug-and-play för enkel användning. För mer produktinformation, skanna QR-koden nedan för att öppna installationsguiden i vår Streamplify-app.



Magyar: Felszerelés és beállítás

Ez a termék a könnyű felhasználás érdekében plug and play. Bővebb információért szkennelje be az alábbi QR kódot, hogy megnyissa a beállítási útmutatót a Streamplify alkalmazásban.

Português: Instalação e configuração

Este produto é "plug and play" para facilitar a utilização. Para obter mais informações sobre o produto, faça a leitura do código QR abaixo para abrir o guia de configuração na nossa aplicação Streamplify.

Dansk: Montering og opsætning

Dette produkt bruger er et brugervenligt plug and play-produkt. Du kan finde flere oplysninger ved, at scanne QR-koden nedenfor og åbne opsætningsvejledningen i vores app Streamplify.

العربية: التركيب وكيفية الإعداد

هذا المنتج قابل للتوصيل والتشغيل الفوري لضمان سهولة استخدامه. لمزيد من المعلومات حول المنتج، امسح ضوئيًا رمز الاستجابة السريعة QR أدناه لفتح دليل الإعداد في تطبيق Streamplify.

For more product info, scan the QR code below to open the setup guide on our Streamplify Discord server.



Español

Para obtener más información sobre el producto, escanee el código QR siguiente para abrir la guía de configuración en nuestro servidor Streamplify Discord.

Deutsch

Weitere Produktinformationen erhalten Sie durch Scannen des nachstehenden QR-Codes, wodurch sich die Einrichtungsanleitung auf unserem Streamplify Discord-Server öffnet.

Français

Pour plus d'informations sur le produit, veuillez scanner le code QR ci-dessous pour ouvrir le guide de configuration sur notre serveur Streamplify Discord.

Italiano

Per ulteriori informazioni sul prodotto, eseguire la scansione del codice QR qui sotto per aprire la guida all'installazione sul nostro server Streamplify Discord.

Polski

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie, zeskanuj poniższy kod QR, aby otworzyć instrukcję konfiguracji na naszym serwerze Streamplify Discord.

Русский

Для получения более подробной информации о продукте отсканируйте QR-код ниже, чтобы открыть руководство по настройке на нашем сервере Streamplify Discord.

Português Brasileiro

Para obter mais informações sobre o produto, digitalize o código QR abaixo para abrir o guia de instalação em nosso servidor Streamplify Discord.

繁体中文

如需更多產品資訊，請掃描下方 QR 碼開啟 Streamplify Discord 伺服器上的設定指南。

简体中文

如需获取更多产品信息，请扫描下方二维码打开我们 Streamplify Discord 服务器上的设置指南。

日本語

製品情報の詳細については、以下のQRコードをスキャンして、Streamplify Discordサーバーの設定ガイドを開いてください。

Қазақ тілі

Бұйым туралы қосымша ақпарат алғыңыз келсе, Үйлесімсіздікті жеңілдету серверіміздегі орнату нұсқаулығын ашу үшін төмендегі QR кодын сканерлеңіз.

Türkçe

Daha fazla ürün bilgisi için aşağıdaki QR kodunu tarayarak Streamplify Discord sunucumuzdaki kurulum kılavuzunu açın.

Suomi

Jos haluat lisätietoja tuotteesta, skannaa alla oleva QR-koodi avataksesi asennusoppaan osoitteessa Streamplify Discord palvelimelle.

Svenska

För mer produktinformation, skanna QR-koden nedan för att öppna installationsguiden på vår Streamplify Discord-server.

Magyar

További termékinformációért szkennelje be az alábbi QR-kódot, hogy megnyissa a telepítési útmutatót aStreamplify Discord szerveren.

Português

Para obter mais informações sobre o produto, faça a leitura do código QR abaixo para abrir o guia de configuração no nosso servidor Streamplify Discord.

Dansk

Du kan finde flere oplysninger ved, at scanne QR-koden nedenfor og åbne opsætningsvejledningen på vores Streamplify Discord-server.

العربية

لمزيد من المعلومات حول المنتج، امسح ضوئيًا رمز الاستجابة السريعة QR أدناه لفتح دليل الإعداد في خادمنا Streamplify Discord




Pro Gamersware GmbH | Gaußstr. 1, 10589 Berlin, Germany
info@streamplify.com

streamplify.com

B4正反面

正面



English
A: Mute Button, 1. Tap to toggle mute function, indicated by red light on bottom rim. 2. Long press until light bar turns green to enable noise reduction function. **B:** Polar pattern indicator, **C:** RGB light button. 1.Short press to change RGB effect. 2. Press for 3 seconds to toggle RGB. **D:** Indicator Color. 1.Blue-Default gain adjustment. 2. Cyan-Mic monitoring adjustment. 3. Pink-Output volume adjustment. 4. Green-Noise reduction enabled. 5. Red-Mic mute enabled. **E:** Jog Dial, 1.Adjust microphone gain using the dial, indicated by a blue LED. 2.Short press to switch among four polar patterns: Stereo, Omnidirectional, Cardioid, Bidirectional. 3. Long press for 3 seconds will set to voice monitoring volume. The LED will turn cyan, then return to blue after 3 seconds. 4. Long press for 3 seconds twice to adjust output volume. The LED will turn pink, then return to blue after 3 seconds. **F:** RGB light control (10 light modes) 1. Orange, 2. Green, 3. Cyan, 4. Blue, 5. Pink, 6. Rainbow, 7. Rainbow Scrolling, 8. Single Scrolling, 9. Single Breathing, 10.Rainbow Breathing. *Mute function indicated by red light. **G:** Audio out 3.5mm jack. **H:** USB-C connector.

Español
A: Botón Silencio, 1. Toque para alternar el silencio del micrófono (se indica con una luz roja en el borde inferior). 2. Manténlo pulsado hasta que la barra de luz se vuelva verde para habilitar la función de reducción de ruido. **B:** Indicador de patrón polar. **C:** Botón de luz RGB. 1. Presiónalo brevemente para cambiar el efecto RGB. 2. Presiónalo durante 3 segundos para alternar el patrón RGB. **D:** Color del indicador. 1.Azul-Ajuste de ganancia predeterminada. 2. Cian-Ajuste de la supervisión del micrófono. 3. Rosa-Reduce el volumen de salida. 4. Verde-Reducción de ruido habilitada. 5. Rojo-Silencio del micrófono habilitado. **E:** Disco selector. 1.Ajuste la ganancia del micrófono mediante el disco, que se indica mediante un LED azul. 2. Presione brevemente para cambiar entre cuatro patrones polares: Estéreo, Omnidireccional, Cardíaco, Bidireccional. 3. Manténlo pulsado durante 3 segundos hasta que se establezca el volumen de supervisión de voz. El color del LED cambiará a cian y, a continuación, regresará al color azul al cabo de 3 segundos. 4. Manténlo pulsado dos veces para ajustar el nivel de salida. El color del LED cambiará a rosa y, a continuación, regresará al color azul al cabo de 3 segundos. **F:** Control de iluminación RGB (10 modos de iluminación). 1. Naranja, 2. Verde, 3. Cian, 4. Azul, 5. Rosa, 6. Arcoíris. 7. Desplazamiento de colores, 8. Desplazamiento único, 9. Respiración única, 10. Respiración de arcoíris. *Función de silencio indicada mediante una luz roja. **G:** Conector de salida de audio de 3,5 mm. **H:** Conector USB-C.

Deutsch
A: Stumm-Taste, 1. Tippen Sie zum Umschalten der Mikrofon-Stumm-Schaltung (wird durch rotes Licht am unteren Rand angezeigt). 2. Zum Aktivieren der Rauschunterdrückungsfunktion. **B:** Indikator für polar. **C:** RGB-Licht-Button. 1. Drücken Sie kurz, um das RGB-Effekt zu wechseln. 2. Drücken Sie 3 Sekunden lang, um das RGB-Muster zu ändern. **D:** Anzeigelicht. 1. Blau-Standard-Gewinnanpassung. 2. Cyan-Mikrofon-Überwachungsanpassung. 3. Pink-Output-Lautstärkeanpassung. 4. Grün-Rauschreduzierungsfunktion. 5. Rot-Mikrofonstummstellung. **E:** Jog-Dial. 1. Einstellen Sie die Mikrofonverstärkung über den durch eine blaue LED angezeigten Regler an. 2. Zum Umschalten zwischen vier Polaritätsmustern: Stereo, Omnidirektional, Kardiod, Bidirektional. 3. Zum Einstellen der Stimmüberwachungs Lautstärke. 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Stimmüberwachungsfunktion zu aktivieren. 4. Zum Einstellen der Ausgangslautstärke. 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Ausgangslautstärke zu erhöhen. 5. Die LED wird von blau auf rosa umschalten. 6. Die LED wird von rosa auf blau umschalten. 7. Regenbogen-Regelung. 8. Einzelne Farbsteuerung. 9. Einzelne Farbsteuerung. 10. Regenbogen-Regelung. *Stummfunktion wird durch rotes Licht angezeigt. **G:** Audi Ausgang 3,5mm-Klinker. **H:** USB-C-Anschluss.

Français
A: Bouton Sourdine, 1. Appuyez pour activer la sourdine du micro (indiqué par un voyant rouge sur le bord inférieur). 2. Appuyez longuement jusqu'à ce que la barre lumineuse devienne verte pour activer la fonction de réduction du bruit. **B:** Indicateur de schéma polar. **C:** Bouton d'éclairage RGB. 1. Appuyez brièvement pour changer l'effet RGB. 2. Appuyez pendant 3 secondes pour basculer le schéma RGB. **D:** Couleur du voyant. 1. Bleu-Réglage du gain par défaut. 2. Cyan-Réglage du contrôle du micro. 3. Rose-Réglage du volume de sortie. 4. Vert-Réduction du bruit activée. 5. Rouge-Sourdine du micro activée. **E:** Molette de réglage. 1. Réglez le gain du microphone avec la molette, indiqué par un voyant bleu. 2. Appuyez brièvement pour passer d'un motif polaire à l'autre: Stéréo, Omnidirectionnel, Cardioïde, Bidirectionnel. 3. Appuyez longuement pendant 3 secondes jusqu'à ce que le volume du contrôle vocal soit réglé. Le voyant LED devient cyan, puis redevient blanc après 3 secondes. 4. Appuyez deux fois longuement pendant 3 secondes pour régler le volume de sortie. Le LED devient rose, puis redevient bleu après 3 secondes. **F:** Contrôle de l'éclairage RGB (10 modes d'éclairage). 1. Orange, 2. Vert, 3. Cyan, 4. Bleu, 5. Rose, 6. Arc-en-ciel. 7. Déplacement arc-en-ciel, 8. Déplacement unique, 9. Respiration unique, 10. Respiration arc-en-ciel. *La fonction sourdine est indiquée par un voyant rouge. **G:** Prise de sortie audio 3,5 mm. **H:** Connecteur USB-C.

Italiano
A: Tasto di disattivazione audio, 1. Tocco per disattivare l'audio del microfono (indicated dalla spia rossa nel bordo inferiore). 2. Premere a lungo finché la barra luminosa non diventa verde per attivare la funzione di riduzione del rumore. **B:** Indicatore dello schema polare. **C:** Tasto d'illuminazione RGB. 1. Premiere brevemente per modificare l'effetto RGB. 2. Premere per 3 secondi per attivare/disattivare RGB. **D:** Colore dell'indicatore. 1. Blu-Regolazione guadagno predefinito. 2. Ciano-Regolazione monitoraggio microfono. 3. Rosa-Regolazione volume in uscita. 4. Verde-Reduzione del rumore abilitata. 5. Rosso-Disattivazione audio del microfono abilitata. **E:** Manopola di selezione. 1. Regolare il guadagno del microfono utilizzando la manopola, indicato da un LED blu. 2. Premiere brevemente per passare tra quattro schemi polari: Stereo, Omnidirezionale, Cardioide, Bidirezionale. 3. Premere a lungo per 3 secondi fino a impostare il volume del monitoraggio della voce. L'LED diventa ciano, poi torna blu dopo 3 secondi. 4. Premere due volte a lungo per 3 secondi per regolare il volume di uscita. L'LED diventa rosa, poi torna blu dopo 3 secondi. **F:** Controllo d'illuminazione RGB (10 modalità di illuminazione). 1. Arancione, 2. Verde, 3. Ciano, 4. Blu, 5. Rosa, 6. Arcobaleno, 7. Scorrimento arcobaleno, 8. Scorrimento singolo, 9. Intermittenza singola, 10. Intermittenza arcobaleno. *Funzione di disattivazione audio indicata dalla spia rossa. **G:** Jack uscita audio da 3,5 mm. **H:** Connetttore USB-C.

Português Brasileiro
A: Botão de Silêncio, 1. Toque para alternar o silenciamento do microfone (indicado pela luz vermelha na borda inferior). 2. Mantenha pressionado até que a barra de luz fique verde para ativar a função de redução de ruído. **B:** Indicador de padrão polar. **C:** Botão de luz RGB. 1. Pressione brevemente para alternar o efeito RGB. 2. Pressione por 3 segundos para alternar o RGB. **D:** Cor do indicador. 1. Azul-Ajuste de ganho padrão. 2. Ciano-Ajuste do monitoramento do microfone. 3. Rosa-Ajuste do volume de saída. 4. Verde-Redução de ruído ativada. 5. Vermelho-Silenciamento do microfone ativado. **E:** Seletor giratório. 1. Ajuste o ganho do microfone usando o seletor, indicado por um LED azul. 2. Pressione brevemente para alternar entre quatro padrões polares: Estéreo, Omnidirecional, Cardioide, Bidirecional. 3. Mantenha pressionado por 3 segundos para definir o volume do monitoramento de voz. O LED passará a ciano e voltará a azul após 3 segundos. 4. Mantenha pressionado por 3 segundos duas vezes para ajustar o volume de saída. O LED passará a rosa e voltará a azul após 3 segundos. **F:** Controle de luz RGB (10 modos de luz). 1. Laranja, 2. Verde, 3. Ciano, 4. Azul, 5. Rosa, 6. Arco-íris, 7. Rodagem regulagem, 8. Rodagem regulagem, 9. Rodagem regulagem, 10. Rodagem regulagem. *Função de silenciamento é indicada pela luz vermelha. **G:** Conector de saída de áudio de 3,5 mm. **H:** Conector USB-C.

Polish
A: Przycisk wyłączenia, 1. Stuknij, aby przelaczyc wyłączenie mikrofonu (wykazywane przez czerwone światło na dole urządzenia). 2. Wciśnij długo, aż pasek świetlny zmieni kolor na zielony. 3. Wyłącz funkcję redukcji szumów. **B:** Wskaźnik wzoru kierunkowego. **C:** Przycisk światła RGB. 1. Naciśnij krótko, aby zmienić efekt RGB. 2. Naciśnij na 3 sekundy, aby zmienić wzór kierunkowy RGB. **D:** Kolor wskaźnika. 1. Niebieski-Domyślna regulacja wzmacnienia. 2. Cyjan-Regulacja monitoringu mikrofonu. 3. Różowy-Regulacja głośności wyjścia. 4. Zielony-Redukcja szumów włączona. 5. Czerwony-Wyłączenie wyłączenia mikrofonu. **E:** Połącznik. 1. Dostosuj wzmacnienie mikrofonu za pomocą pokrętki, wykazywanego przez niebieską diodę LED. 2. Naciśnij krótko w celu przełączenia pomiędzy czterema wzorami kierunkowymi: Stereo, dwukierunkowy, kardoidalny, dwukierunkowy. 3. Naciśnij przycisk na 3 sekundy, aby ustawić głośność monitorowania głosu. Dioda LED zmieni kolor na cyjan, a następnie po 3 sekundach powróci do koloru niebieskiego. 4. Naciśnij dwukrotnie długość przycisku 3 sekundy, aby ustawić głośność wyjścia. Dioda LED zmieni kolor na różowy, a następnie po 3 sekundach powróci do koloru niebieskiego. **F:** Sterowanie światłem RGB (10 trybów światła). 1. Pomarańczowy, 2. Zielony, 3. Cyan, 4. Niebieski, 5. Różowy, 6. Tęcza, 7. Przewijanie kolorów, 8. Przewijanie kolorów, 9. Przewijanie kolorów, 10. Przewijanie kolorów. *Funkcja wyłączenia jest wykazywana światłem czerwonym. **G:** Gniazdo wyjścia audio 3,5 mm. **H:** Złącze USB-C.

Русский
A: Кнопка отключения звука, 1. Нажать, чтобы отключить звук микрофона (светодиодное кольцо загорится красным). 2. Удерживайте кнопку, пока индикатор не станет зеленым, чтобы активировать функцию шумоподавления. **B:** Индикатор диаграммы направленности. **C:** Кнопка RGB-подсветки. 1. Используйте короткое нажатие для изменения RGB-эффекта. 2. Удерживайте кнопку в течение 3 секунд для переключения режима RGB-подсветки. **D:** Цвет индикатора. 1. Синий-Настройка усиления по умолчанию. 2. Цыан-Настройка мониторинга микрофона. 3. Розовый-Настройка громкости выхода. 4. Зеленый-Включение подавления шума. 5. Красный-Включение функции отключения звука. **E:** Поворотный переключатель. 1. Используйте поворотный переключатель для настройки уровня усиления микрофона (синий индикатор). 2. Используйте короткое нажатие для переключения между четырьмя вариантами направленности: стерео, всенаправленный, кардиоидный, двуканальный. 3. Удерживайте кнопку в течение 3 секунд для регулировки уровня громкости мониторинга голоса. Индикатор загорится синим, а через 3 секунды снова станет синим. 4. Двукратно удерживайте кнопку в течение 3 секунд для регулировки уровня громкости выхода сигнала. Индикатор загорится розовым, а через 3 секунды снова станет синим. **F:** Управление RGB-подсветкой (10 режимов подсветки). 1. Оранжевый, 2. Зеленый, 3. Голубой, 4. Синий, 5. Розовый, 6. Радуга, 7. Прокрутка радуги, 8. Прокрутка радуги, 9. Прокрутка радуги, 10. Прокрутка радуги. *Функция отключения звука обозначается красным светом. **G:** Аудиовыход; разъем 3,5 мм. **H:** Разъем USB-C.

Português Brasileiro
A: Botão de Silêncio, 1. Toque para alternar o silenciamento do microfone (indicado pela luz vermelha na borda inferior). 2. Mantenha pressionado até que a barra de luz fique verde para ativar a função de redução de ruído. **B:** Indicador de padrão polar. **C:** Botão de luz RGB. 1. Pressione brevemente para alternar o efeito RGB. 2. Pressione por 3 segundos para alternar o RGB. **D:** Cor do indicador. 1. Azul-Ajuste de ganho padrão. 2. Ciano-Ajuste do monitoramento do microfone. 3. Rosa-Ajuste do volume de saída. 4. Verde-Redução de ruído ativada. 5. Vermelho-Silenciamento do microfone ativado. **E:** Seletor giratório. 1. Ajuste o ganho do microfone usando o seletor, indicado por um LED azul. 2. Pressione brevemente para alternar entre quatro padrões polares: Estéreo, Omnidirecional, Cardioide, Bidirecional. 3. Mantenha pressionado por 3 segundos para definir o volume do monitoramento de voz. O LED passará a ciano e voltará a azul após 3 segundos. 4. Mantenha pressionado por 3 segundos duas vezes para ajustar o volume de saída. O LED passará a rosa e voltará a azul após 3 segundos. **F:** Controle de luz RGB (10 modos de luz). 1. Laranja, 2. Verde, 3. Ciano, 4. Azul, 5. Rosa, 6. Arco-íris, 7. Rodagem regulagem, 8. Rodagem regulagem, 9. Rodagem regulagem, 10. Rodagem regulagem. *Função de silenciamento é indicada pela luz vermelha. **G:** Conector de saída de áudio de 3,5 mm. **H:** Conector USB-C.

Српски
A: Бутон за праживљање звука, 1. Напомињете да се микрофон искључује (као што се показује на доњем крају уређаја). 2. Држите дугме док се индикатор не промени у зелено, да бисте активирали функцију смањивања буке. **B:** Показивач облика звучног луча. **C:** Бутон за RGB осветљење. 1. Кратко притисните да бисте променили ефекат RGB. 2. Држите дугме 3 секунде да бисте променили RGB-режим. **D:** Боја индикатора. 1. Плаво-Подешавање нивоа појачања по дефолту. 2. Цвиј-Подешавање мониторинга микрофона. 3. Розово-Подешавање нивоа изласа. 4. Зелено-Смањивање буке укључено. 5. Црвено-Искључивање функције искључивања звука. **E:** Окретни изабачић. 1. Користите окретни изабачић за подешавање нивоа усилења микрофона (сини индикатор). 2. Користите кратко притисање да бисте променили између четири различита облика звучног луча: стерео, всенаправно, кардиоидно, двуканално. 3. Држите дугме док се индикатор не промени у зелено, а након 3 секунде поново ће се променити у сини. 4. Држите дугме док се индикатор не промени у розово, а након 3 секунде поново ће се променити у сини. **F:** Контролосветлосна RGB (10 различитих режима осветљења). 1. Најоранже, 2. Зелено, 3. Цвиј, 4. Плаво, 5. Розово, 6. Аркадија, 7. Прокрућивање боја, 8. Прокрућивање боја, 9. Прокрућивање боја, 10. Прокрућивање боја. *Функција искључивања звука је показана црвеним светлом. **G:** Аудио излаз од 3,5 мм. **H:** USB-C конектор.

简中
A: 静音按钮, 1.点按可切换麦克风静音 (通过底部上的红色灯指示). 2.长按此按钮,直至灯变为绿色,以启用降噪功能. **B:** 极性模式指示器. **C:** RGB 灯按钮. 1.短按可更改 RGB 效果. 2.按住 3 秒钟切换 RGB. **D:** 指示灯颜色. 1.蓝色-默认增益调节. 2.青色-麦克风监听. 3.粉色-输出音量调节. 4.绿色-降噪功能启用. 5.红色-麦克风静音. **E:** 点按式选择器. 1.使用旋转式音量调节. 2.使用短按在四种极性模式之间切换: 立体声、全向、心形、双向. 3.长按 3 秒,直至可设置语音监听音量. LED 将变为粉色. 3 秒钟后恢复蓝色. **F:** RGB 灯控制 (10 种灯光模式). 1.橙色. 2.绿色. 3.青色. 4.蓝色. 5.粉色. 6.彩虹色. 7.彩虹滚动. 8.单色滚动. 9.单色呼吸灯. 10.彩虹色呼吸灯. *静音功能由红色灯指示. **G:** 3.5mm 音频输出插孔. **H:** USB-C 连接器.

简英
A: Mute Button, 1. Tap to toggle microphone mute (indicated by the red light on the bottom). 2. Long press until the light bar turns green to enable noise reduction function. **B:** Polar pattern indicator. **C:** RGB light button. 1. Short press to change RGB effect. 2. Press for 3 seconds to toggle RGB. **D:** Indicator Color. 1. Blue-Default gain adjustment. 2. Cyan-Mic monitoring adjustment. 3. Pink-Output volume adjustment. 4. Green-Noise reduction enabled. 5. Red-Mic mute enabled. **E:** Jog Dial, 1. Adjust microphone gain using the dial, indicated by a blue LED. 2. Short press to switch among four polar patterns: Stereo, Omnidirectional, Cardioid, Bidirectional. 3. Long press for 3 seconds will set to voice monitoring volume. The LED will turn cyan, then return to blue after 3 seconds. 4. Long press twice to adjust output volume. The LED will turn pink, then return to blue after 3 seconds. **F:** RGB light control (10 light modes) 1. Orange, 2. Green, 3. Cyan, 4. Blue, 5. Pink, 6. Rainbow, 7. Rainbow Scrolling, 8. Single Scrolling, 9. Single Breathing, 10. Rainbow Breathing. *Mute function indicated by red light. **G:** Audio out 3.5mm jack. **H:** USB-C connector.

Português Brasileiro
A: Botão de Silêncio, 1. Toque para alternar o silenciamento do microfone (indicado pela luz vermelha na borda inferior). 2. Mantenha pressionado até que a barra de luz fique verde para ativar a função de redução de ruído. **B:** Indicador de padrão polar. **C:** Botão de luz RGB. 1. Pressione brevemente para alternar o efeito RGB. 2. Pressione por 3 segundos para alternar o RGB. **D:** Cor do indicador. 1. Azul-Ajuste de ganho padrão. 2. Ciano-Ajuste do monitoramento do microfone. 3. Rosa-Ajuste do volume de saída. 4. Verde-Redução de ruído ativada. 5. Vermelho-Silenciamento do microfone ativado. **E:** Seletor giratório. 1. Ajuste o ganho do microfone usando o seletor, indicado por um LED azul. 2. Pressione brevemente para alternar entre quatro padrões polares: Estéreo, Omnidirecional, Cardioide, Bidirecional. 3. Mantenha pressionado por 3 segundos para definir o volume do monitoramento de voz. O LED passará a ciano e voltará a azul após 3 segundos. 4. Mantenha pressionado por 3 segundos duas vezes para ajustar o volume de saída. O LED passará a rosa e voltará a azul após 3 segundos. **F:** Controle de luz RGB (10 modos de luz). 1. Laranja, 2. Verde, 3. Ciano, 4. Azul, 5. Rosa, 6. Arco-íris, 7. Rodagem regulagem, 8. Rodagem regulagem, 9. Rodagem regulagem, 10. Rodagem regulagem. *Função de silenciamento é indicada pela luz vermelha. **G:** Conector de saída de áudio de 3,5 mm. **H:** Conector USB-C.

Português Brasileiro
A: Botão de Silêncio, 1. Toque para alternar o silenciamento do microfone (indicado pela luz vermelha na borda inferior). 2. Mantenha pressionado até que a barra de luz fique verde para ativar a função de redução de ruído. **B:** Indicador de padrão polar. **C:** Botão de luz RGB. 1. Pressione brevemente para alternar o efeito RGB. 2. Pressione por 3 segundos para alternar o RGB. **D:** Cor do indicador. 1. Azul-Ajuste de ganho padrão. 2. Ciano-Ajuste do monitoramento do microfone. 3. Rosa-Ajuste do volume de saída. 4. Verde-Redução de ruído ativada. 5. Vermelho-Silenciamento do microfone ativado. **E:** Seletor giratório. 1. Ajuste o ganho do microfone usando o seletor, indicado por um LED azul. 2. Pressione brevemente para alternar entre quatro padrões polares: Estéreo, Omnidirecional, Cardioide, Bidirecional. 3. Mantenha pressionado durante 3 segundos para definir o volume do monitoramento de voz. O LED mudará para ciano e voltará a azul após 3 segundos. 4. Mantenha pressionado durante 3 segundos duas vezes para ajustar o volume de saída. O LED mudará de rosa para azul após 3 segundos. **F:** Controle de luz RGB (10 modos de iluminação). 1. Laranja, 2. Verde, 3. Ciano, 4. Azul, 5. Rosa, 6. Arco-íris, 7. Rodagem regulagem, 8. Rodagem regulagem, 9. Rodagem regulagem, 10. Rodagem regulagem. *Função de silenciamento é indicada pela luz vermelha. **G:** Conector de saída de áudio de 3,5 mm. **H:** Conector USB-C.

Português Brasileiro
A: Botão de Silêncio, 1. Toque para alternar o silenciamento do microfone (indicado pela luz vermelha na borda inferior). 2. Mantenha pressionado até que a barra de luz fique verde para ativar a função de redução de ruído. **B:** Indicador de padrão polar. **C:** Botão de luz RGB. 1. Pressione brevemente para alternar o efeito RGB. 2. Pressione por 3 segundos para alternar o RGB. **D:** Cor do indicador. 1. Azul-Ajuste de ganho padrão. 2. Ciano-Ajuste do monitoramento do microfone. 3. Rosa-Ajuste do volume de saída. 4. Verde-Redução de ruído ativada. 5. Vermelho-Silenciamento do microfone ativado. **E:** Seletor giratório. 1. Ajuste o ganho do microfone usando o seletor, indicado por um LED azul. 2. Pressione brevemente para alternar entre quatro padrões polares: Estéreo, Omnidirecional, Cardioide, Bidirecional. 3. Mantenha pressionado durante 3 segundos para definir o volume do monitoramento de voz. O LED mudará para ciano e voltará a azul após 3 segundos. 4. Mantenha pressionado durante 3 segundos duas vezes para ajustar o volume de saída. O LED mudará de rosa para azul após 3 segundos. **F:** Controle de luz RGB (10 modos de iluminação). 1. Laranja, 2. Verde, 3. Ciano, 4. Azul, 5. Rosa, 6. Arco-íris, 7. Rodagem regulagem, 8. Rodagem regulagem, 9. Rodagem regulagem, 10. Rodagem regulagem. *Função de silenciamento é indicada pela luz vermelha. **G:** Conector de saída de áudio de 3,5 mm. **H:** Conector USB-C.

Português Brasileiro
A: Botão de Silêncio, 1. Toque para alternar o silenciamento do microfone (indicado pela luz vermelha na borda inferior). 2. Mantenha pressionado até que a barra de luz fique verde para ativar a função de redução de ruído. **B:** Indicador de padrão polar. **C:** Botão de luz RGB. 1. Pressione brevemente para alternar o efeito RGB. 2. Pressione por 3 segundos para alternar o RGB. **D:** Cor do indicador. 1. Azul-Ajuste de ganho padrão. 2. Ciano-Ajuste do monitoramento do microfone. 3. Rosa-Ajuste do volume de saída. 4. Verde-Redução de ruído ativada. 5. Vermelho-Silenciamento do microfone ativado. **E:** Seletor giratório. 1. Ajuste o ganho do microfone usando o seletor, indicado por um LED azul. 2. Pressione brevemente para alternar entre quatro padrões polares: Estéreo, Omnidirecional, Cardioide, Bidirecional. 3. Mantenha pressionado durante 3 segundos para definir o volume do monitoramento de voz. O LED mudará para ciano e voltará a azul após 3 segundos. 4. Mantenha pressionado durante 3 segundos duas vezes para ajustar o volume de saída. O LED mudará de rosa para azul após 3 segundos. **F:** Controle de luz RGB (10 modos de iluminação). 1. Laranja, 2. Verde, 3. Ciano, 4. Azul, 5. Rosa, 6. Arco-íris, 7. Rodagem regulagem, 8. Rodagem regulagem, 9. Rodagem regulagem, 10. Rodagem regulagem. *Função de silenciamento é indicada pela luz vermelha. **G:** Conector de saída de áudio de 3,5 mm. **H:** Conector USB-C.

Português Brasileiro
A: Botão de Silêncio, 1. Toque para alternar o silenciamento do microfone (indicado pela luz vermelha na borda inferior). 2. Mantenha pressionado até que a barra de luz fique verde para ativar a função de redução de ruído. **B:** Indicador de padrão polar. **C:** Botão de luz RGB. 1. Pressione brevemente para alternar o efeito RGB. 2. Pressione por 3 segundos para alternar o RGB. **D:** Cor do indicador. 1. Azul-Ajuste de ganho padrão. 2. Ciano-Ajuste do monitoramento do microfone. 3. Rosa-Ajuste do volume de saída. 4. Verde-Redução de ruído ativada. 5. Vermelho-Silenciamento do microfone ativado. **E:** Seletor giratório. 1. Ajuste o ganho do microfone usando o seletor, indicado por um LED azul. 2. Pressione brevemente para alternar entre quatro padrões polares: Estéreo, Omnidirecional, Cardioide, Bidirecional. 3. Mantenha pressionado durante 3 segundos para definir o volume do monitoramento de voz. O LED mudará para ciano e voltará a azul após 3 segundos. 4. Mantenha pressionado durante 3 segundos duas vezes para ajustar o volume de saída. O LED mudará de rosa para azul após 3 segundos. **F:** Controle de luz RGB (10 modos de iluminação). 1. Laranja, 2. Verde, 3. Ciano, 4. Azul, 5. Rosa, 6. Arco-íris, 7. Rodagem regulagem, 8. Rodagem regulagem, 9. Rodagem regulagem, 10. Rodagem regulagem. *Função de silenciamento é indicada pela luz vermelha. **G:** Conector de saída de áudio de 3,5 mm. **H:** Conector USB-C.

Português Brasileiro
A: Botão de Silêncio, 1. Toque para alternar o silenciamento do microfone (indicado pela luz vermelha na borda inferior). 2. Mantenha pressionado até que a barra de luz fique verde para ativar a função de redução de ruído. **B:** Indicador de padrão polar. **C:** Botão de luz RGB. 1. Pressione brevemente para alternar o efeito RGB. 2. Pressione por 3 segundos para alternar o RGB. **D:** Cor do indicador. 1. Azul-Ajuste de ganho padrão. 2. Ciano-Ajuste do monitoramento do microfone. 3. Rosa-Ajuste do volume de saída. 4. Verde-Redução de ruído ativada. 5. Vermelho-Silenciamento do microfone ativado. **E:** Seletor giratório. 1. Ajuste o ganho do microfone usando o seletor, indicado por um LED azul. 2. Pressione brevemente para alternar entre quatro padrões polares: Estéreo, Omnidirecional, Cardioide, Bidirecional. 3. Mantenha pressionado durante 3 segundos para definir o volume do monitoramento de voz. O LED mudará para ciano e voltará a azul após 3 segundos. 4. Mantenha pressionado durante 3 segundos duas vezes para ajustar o volume de saída. O LED mudará de rosa para azul após 3 segundos. **F:** Controle de luz RGB (10 modos de iluminação). 1. Laranja, 2. Verde, 3. Ciano, 4. Azul, 5. Rosa, 6. Arco-íris, 7. Rodagem regulagem, 8. Rodagem regulagem, 9. Rodagem regulagem, 10. Rodagem regulagem. *Função de silenciamento é indicada pela luz vermelha. **G:** Conector de saída de áudio de 3,5 mm. **H:** Conector USB-C.

Português Brasileiro
A: Botão de Silêncio, 1. Toque para alternar o silenciamento do microfone (indicado pela luz vermelha na borda inferior). 2. Mantenha pressionado até que a barra de luz fique verde para ativar a função de redução de ruído. **B:** Indicador de padrão polar. **C:** Botão de luz RGB. 1. Pressione brevemente para alternar o efeito RGB. 2. Pressione por 3 segundos para alternar o RGB. **D:** Cor do indicador. 1. Azul-Ajuste de ganho padrão. 2. Ciano-Ajuste do monitoramento do microfone. 3. Rosa-Ajuste do volume de saída. 4. Verde-Redução de ruído ativada. 5. Vermelho-Silenciamento do microfone ativado. **E:** Seletor giratório. 1. Ajuste o ganho do microfone usando o seletor, indicado por um LED azul. 2. Pressione brevemente para alternar entre quatro padrões polares: Estéreo, Omnidirecional, Cardioide, Bidirecional. 3. Mantenha pressionado durante 3 segundos para definir o volume do monitoramento de voz. O LED mudará para ciano e voltará a azul após 3 segundos. 4. Mantenha pressionado durante 3 segundos duas vezes para ajustar o volume de saída. O LED mudará de rosa para azul após 3 segundos. **F:** Controle de luz RGB (10 modos de iluminação). 1. Laranja, 2. Verde, 3. Ciano, 4. Azul, 5. Rosa, 6. Arco-íris, 7. Rodagem regulagem, 8. Rodagem regulagem, 9. Rodagem regulagem, 10. Rodagem regulagem. *Função de silenciamento é indicada pela luz vermelha. **G:** Conector de saída de áudio de 3,5 mm. **H:** Conector USB-C.

Português Brasileiro
A: Botão de Silêncio, 1. Toque para alternar o silenciamento do microfone (indicado pela luz vermelha na borda inferior). 2. Mantenha pressionado até que a barra de luz fique verde para ativar a função de redução de ruído. **B:** Indicador de padrão polar. **C:** Botão de luz RGB. 1. Pressione brevemente para alternar o efeito RGB. 2. Pressione por 3 segundos para alternar o RGB. **D:** Cor do indicador. 1. Azul-Ajuste de ganho padrão. 2. Ciano-Ajuste do monitoramento do microfone. 3. Rosa-Ajuste do volume de saída. 4. Verde-Redução de ruído ativada. 5. Vermelho-Silenciamento do microfone ativado. **E:** Seletor giratório. 1. Ajuste o ganho do microfone usando o seletor, indicado por um LED azul. 2. Pressione brevemente para alternar entre quatro padrões polares: Estéreo, Omnidirecional, Cardioide, Bidirecional. 3. Mantenha pressionado durante 3 segundos para definir o volume do monitoramento de voz. O LED mudará para ciano e voltará a azul após 3 segundos. 4. Mantenha pressionado durante 3 segundos duas vezes para ajustar o volume de saída. O LED mudará de rosa para azul após 3 segundos. **F:** Controle de luz RGB (10 modos de iluminação). 1. Laranja, 2. Verde, 3. Ciano, 4. Azul, 5. Rosa, 6. Arco-íris, 7. Rodagem regulagem, 8. Rodagem regulagem, 9. Rodagem regulagem, 10. Rodagem regulagem. *Função de silenciamento é indicada pela luz vermelha. **G:** Conector de saída de áudio de 3,5 mm. **H:** Conector USB-C.

Português Brasileiro
A: Botão de Silêncio, 1. Toque para alternar o silenciamento do microfone (indicado pela luz vermelha na borda inferior). 2. Mantenha pressionado até que a barra de luz fique verde para ativar a função de redução de ruído. **B:** Indicador de padrão polar. **C:** Botão de luz RGB. 1. Pressione brevemente para alternar o efeito RGB. 2. Pressione por 3 segundos para alternar o RGB. **D:** Cor do indicador. 1. Azul-Ajuste de ganho padrão. 2. Ciano-Ajuste do monitoramento do microfone. 3. Rosa-Ajuste do volume de saída. 4. Verde-Redução de ruído ativada. 5. Vermelho-Silenciamento do microfone ativado. **E:** Seletor giratório. 1. Ajuste o ganho do microfone usando o seletor, indicado por um LED azul. 2. Pressione brevemente para alternar entre quatro padrões polares: Estéreo, Omnidirecional, Cardioide, Bidirecional. 3. Mantenha pressionado durante 3 segundos para definir o volume do monitoramento de voz. O LED mudará para ciano e voltará a azul após 3 segundos. 4. Mantenha pressionado durante 3 segundos duas vezes para ajustar o volume de saída. O LED mudará de rosa para azul após 3 segundos. **F:** Controle de luz RGB (10 modos de iluminação). 1. Laranja, 2. Verde, 3. Ciano, 4. Azul, 5. Rosa, 6. Arco-íris, 7. Rodagem regulagem, 8. Rodagem regulagem, 9. Rodagem regulagem, 10. Rodagem regulagem. *Função de silenciamento é indicada pela luz vermelha. **G:** Conector de saída de áudio de 3,5 mm. **H:** Conector USB-C.

Português Brasileiro
A: Botão de Silêncio, 1. Toque para alternar o silenciamento do microfone (indicado pela luz vermelha na borda inferior). 2. Mantenha pressionado até que a barra de luz fique verde para ativar a função de redução de ruído. **B:** Indicador de padrão polar. **C:** Botão de luz RGB. 1. Pressione brevemente para alternar o efeito RGB. 2. Pressione por 3 segundos para alternar o RGB. **D:** Cor do indicador. 1. Azul-Ajuste de ganho padrão. 2. Ciano-Ajuste do monitoramento do microfone. 3. Rosa-Ajuste do volume de saída. 4. Verde-Redução de ruído ativada. 5. Vermelho-Silenciamento do microfone ativado. **E:** Seletor giratório. 1. Ajuste o ganho do microfone usando o seletor, indicado por um LED azul. 2. Pressione brevemente para alternar entre quatro padrões polares: Estéreo, Omnidirecional, Cardioide, Bidirecional. 3. Mantenha pressionado durante 3 segundos para definir o volume do monitoramento de voz. O LED mudará para ciano e voltará a azul após 3 segundos. 4. Mantenha pressionado durante 3 segundos duas vezes para ajustar o volume de saída. O LED mudará de rosa para azul após 3 segundos. **F:** Controle de luz RGB (10 modos de iluminação). 1. Laranja, 2. Verde, 3. Ciano, 4. Azul, 5. Rosa, 6. Arco-íris, 7. Rodagem regulagem, 8. Rodagem regulagem, 9. Rodagem regulagem, 10. Rodagem regulagem. *Função de silenciamento é indicada pela luz vermelha. **G:** Conector de saída de áudio de 3,5 mm. **H:** Conector USB-C.

Português Brasileiro
A: Botão de Silêncio, 1. Toque para alternar o silenciamento do microfone (indicado pela luz vermelha na borda inferior). 2. Mantenha pressionado até que a barra de luz fique verde para ativar a função de redução de ruído. **B:** Indicador de padrão polar. **C:** Botão de luz RGB. 1. Pressione brevemente para alternar o efeito RGB. 2. Pressione por 3 segundos para alternar o RGB. **D:** Cor do indicador. 1. Azul-Ajuste de ganho padrão. 2. Ciano-Ajuste do monitoramento do microfone. 3. Rosa-Ajuste do volume de saída. 4. Verde-Redução de ruído ativada. 5. Vermelho-Silenciamento do microfone ativado. **E:** Seletor giratório. 1. Ajuste o ganho do microfone usando o seletor, indicado por um LED azul. 2. Pressione brevemente para alternar entre quatro padrões polares: Estéreo, Omnidirecional, Cardioide, Bidirecional. 3. Mantenha pressionado durante 3 segundos para definir o volume do monitoramento de voz. O LED mudará para ciano e voltará a azul após 3 segundos. 4. Mantenha pressionado durante 3 segundos duas vezes para ajustar o volume de saída. O LED mudará de rosa para azul após 3 segundos. **F:** Controle de luz RGB (10 modos de iluminação). 1. Laranja, 2. Verde, 3. Ciano, 4. Azul, 5. Rosa, 6. Arco-íris, 7. Rodagem regulagem, 8. Rodagem regulagem, 9. Rodagem regulagem, 10. Rodagem regulagem. *Função de silenciamento é indicada pela luz vermelha. **G:** Conector de saída de áudio de 3,5 mm. **H:** Conector USB-C.

Português Brasileiro
A: Botão de Silêncio, 1. Toque para alternar o silenciamento do microfone (indicado pela luz vermelha na borda inferior). 2. Mantenha pressionado até que a barra de luz fique verde para ativar a função de redução de ruído. **B:** Indicador de padrão polar. **C:** Botão de luz RGB. 1. Pressione brevemente para alternar o efeito RGB. 2. Pressione por 3 segundos para alternar o RGB. **D:** Cor do indicador. 1. Azul-Ajuste de ganho padrão. 2. Ciano-Ajuste do monitoramento do microfone. 3. Rosa-Ajuste do volume de saída. 4. Verde-Redução de ruído ativada. 5. Vermelho-Silenciamento do microfone ativado. **E:** Seletor giratório. 1. Ajuste o ganho do microfone usando o seletor, indicado por um LED azul. 2. Pressione brevemente para alternar entre quatro padrões polares: Estéreo, Omnidirecional, Cardioide, Bidirecional. 3. Mantenha pressionado durante 3 segundos para definir o volume do monitoramento de voz. O LED mudará para ciano e voltará a azul após 3 segundos. 4. Mantenha pressionado durante 3 segundos duas vezes para ajustar o volume de saída. O LED mudará de rosa para azul após 3 segundos. **F:** Controle de luz RGB (10 modos de iluminação). 1. Laranja, 2. Verde, 3. Ciano, 4. Azul, 5. Rosa, 6. Arco-íris, 7. Rodagem regulagem, 8. Rodagem regulagem, 9. Rodagem regulagem, 10. Rodagem regulagem. *Função de silenciamento é indicada pela luz vermelha. **G:** Conector de saída de áudio de 3,5 mm. **H:** Conector USB-C.

Português Brasileiro
A: Botão de Silêncio, 1. Toque para alternar o silenciamento do microfone (indicado pela luz vermelha na borda inferior). 2. Mantenha pressionado até que a barra de luz fique verde para ativar a função de redução de ruído. **B:** Indicador de padrão polar. **C:** Botão de luz RGB. 1. Pressione brevemente para alternar o efeito RGB. 2. Pressione por 3 segundos para alternar o RGB. **D:** Cor do indicador. 1. Azul-Ajuste de ganho padrão. 2. Ciano-Ajuste do monitoramento do microfone. 3. Rosa-Ajuste do volume de saída. 4. Verde-Redução de ruído ativada. 5. Vermelho-Silenciamento do microfone ativado. **E:** Seletor giratório. 1. Ajuste o ganho do microfone usando o seletor, indicado por um LED azul. 2. Pressione brevemente para alternar entre quatro padrões polares: Estéreo, Omnidirecional, Cardioide, Bidirecional. 3. Mantenha pressionado durante 3 segundos para definir o volume do monitoramento de voz. O LED mudará para ciano e voltará a azul após 3 segundos. 4. Mantenha pressionado durante 3 segundos duas vezes para ajustar o volume de saída. O LED mudará de rosa para azul após 3 segundos. **F:** Controle de luz RGB (10 modos de iluminação). 1. Laranja, 2. Verde, 3. Ciano, 4. Azul, 5. Rosa, 6. Arco-íris, 7. Rodagem regulagem, 8. Rodagem regulagem, 9. Rodagem regulagem, 10. Rodagem regulagem. *Função de silenciamento é indicada pela luz vermelha. **G:** Conector de saída de áudio de 3,5 mm. **H:** Conector USB-C.

Português Brasileiro
A: Botão de Silêncio, 1. Toque para alternar o silenciamento do microfone (indicado pela luz vermelha na borda inferior). 2. Mantenha pressionado até que a barra de luz fique verde para at