

Logitech®

Media Keyboard K200

För det du gör varje dag – nu bara med en knapptryckning

- Snabbknappar för media och Internet
- Standardlayout med normalstora tangenter och numeriskt tangentbord, tangenter med låg profil som knappt hörs och vita tecken i fetstil
- Elegant tangentbord med tunn profil och spillsäker design*, hållbara tangenter och robusta, justerbara ben med gummitassar* Testat under begränsade förhållanden (max 60 ml utspilld vätska).
- Med en knapptryckning kommer du åt e-post, kalkylator och viloläge
- Smidig USB-anslutning



Med Logitech® Media Keyboard K200 finns dina dagliga aktiviteter bara en knapptryckning bort. Du kan spela musik, ändra volymen eller gå ut på Internet – direkt. Det är både snyggt och bekvämt tack vare standardlayouten med numeriskt tangentbord, tangenter med låg profil som knappt hörs och lättlästa tecken. Med den tunna profilen och spillsäker design*, de hållbara tangenterna som klarar av upp till 5 miljoner tangenttryckningar** och robusta, justerbara ben är det här eleganta tangentbordet inte bara snyggt och bekvämt – det är byggt för att hålla. Och ditt liv blir litet enklare med direktåtkomst till e-post, kalkylator och viloläge, plus smidig USB-anslutning.

* Testat under begränsade förhållanden (max 60 ml utspilld vätska). Tangentbordet får inte doppas ned i eller översköljas med vätska.
** Undantaget Num Lock.



SYSTEMKRAV

- Windows® XP, Windows Vista® eller Windows® 7
- Linux®-kärnan 2.6 eller senare
- USB-port



Logitech®

Media Keyboard K200



LEVERANSSPECIFIKATIONER

	Produktförpackning	Transportförpackning (Ytterförpackning)
Artikelnr	920-002703	n/a
EAN kod	5099206023963 (EAN-13)	50992060239610 (SCC-14)
Vikt	1'224.7g	12.919kg
Längd (Bredd)	45.56cm	47.60cm
Bredd (Djup)	3.02cm	17.10cm
Höjd/Djup (Höjd)	18.26cm	39.70cm
Volym	2.511dm ³	0.03231m ³
1 Produktförpackning	1	n/a
1 Innerförpackning (Innerkartongen)	0	n/a
1 Transportförpackning (Ytterförpackning)	10	1
1 EURO Pall	550	55
1 Kontainer 20ft	8200	820
1 Kontainer 40ft	15750	15750
1 Kontainer 40ft HQ	15750	15750

920-002703	German	920-002744	Lithuanian
920-002737	Swedish	920-002729	Arabic
920-002723	French	920-002745	Intl EER
920-002739	Pan-Nordic	920-002730	Belgian
920-002724	Swiss	920-002746	Russian
920-002740	Bulgarian	920-002731	Intl NSEA
920-002725	Greek	920-002747	Slovakian
920-002741	Czech Republic	920-002733	English
920-002726	Italian	920-002748	Slovenian
920-002742	Estonian	920-002734	Hebrew
920-002727	Portuguese	920-002735	Turkish
920-002743	Hungarian	920-002736	Danish
920-002728	Spanish		

INNEHÅLL

- Tangentbord
- Bruksanvisning
- 3 års garanti och heltäckande produktsupport

www.logitech.com

© 2010 Logitech. Logitech, Logitech-logotypen och andra Logitech-symboler tillhör Logitech och kan vara registrerade varumärken. Övriga varumärken tillhör respektive ägare.

