


WIZ

HDMI SYNC BOX WITH TV BACKLIGHT


User manual
9290046678
9290046679
9290046680

3241 662 73151
wizconnected.com
©2025 Signify Holding
Signify


A




Product at a glance




Recommendation before you start




Installing TV backlight strip




Connecting the HDMI sync box







Ensure your phone is connected to the 2.4 GHz network, not the 5 GHz network.



WWW.WIZCONNECTED.COM > SUPPORT



WiZ app



EN HDMI sync box with TV backlight. User manual. HDMI sync box. TV backlight strip x1. Power adapter x1. HDMI cable x1. Clip for TV backlight x1. Clip for corner cable x2. Strap for cable management x2. Alcohol pad x1. User manual A&B. Product at a glance. LED. On=Blue. On. Off. Recommendation before you start. Position the cable end of the strip near the power socket for convenience. Installing TV backlight strip. Connecting the HDMI sync box. Place the sync box close to the speakers so it can detect and sync with the audio. You can add an HDMI switcher to connect multiple media devices. HDMI cable. Ensure your phone is connected to the 2.4 GHz network, not the 5 GHz network. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **CS** HDMI synchronizační box s podsčvcením TV. Návod k použití. HDMI synchronizační box x1. Pás podsčvcení TV x1. Napájecí adaptér x1. HDMI kabel x1. Spona pro rohový kabel x2. Popruh pro správu kabelů x2. Alkoholvý tampón x1. Návod k použití A&B. Produkt na první pohled. LED. Zap.=modrá. Zap. . Vyp.. Doporučení před začátkem Pro větší pohodlí umístěte konec svazku kabelů blízko elektrické zásuvky. Instalace proužku podsčvcení TV. Připojení synchronizačního boxu HDMI. Umístěte sync box blízko k reproduktoru, aby mohl detekovat a synchronizovat zvuk. Pro připojení více multimediálních zařízení můžete přidat přepínač HDMI. HDMI kabel. Ujistěte se, že je váš telefon připojen k síti 2,4 GHz, nikoli k síti 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **FI** HDMI sync box ja television taustavalo. Käyttöohje. HDMI Sync Box x1. TV:n taustavalonauha x1. Verkkoalaite x1. HDMI-kaapeli x1. Television taustavalon kiinnike x10. Kulmallitinkaapelin kiinnike x2. Hihna kaapelin hallintaan x2. Alkoholitäyny x1. Käyttöohje A&B. Tuotteen pikakatsaus. LED. Käytössä=sininen. Käytössä. Pois. Suositus ennen aloittamista. Nauhan kaapelin pää on käytännöllistä sijoittaa lähelle pistorasiaa. Television taustavalonauhan asennus. HDMI-synkronointilaatikon liittäminen. Aseta synkronointilaatikko kauituttimien lähelle, jotta se voi havaita äänen ja synkronoida sen kanssa. Voit lisätä HDMI-kytkimen useiden medialaitteiden yhdistämiseksi. HDMI-kaapeli. Varmista, että puhelimesi on yhdistetty 2,4 GHz:n verkkoon, ei 5 GHz:n verkkoon. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **BG** HDMI синхронизираща кутия с подсветка на телевизора. Ръководство за потребителя. HDMI синхронизираща кутия x1. Лента за подсветка на телевизора x1. Захранващ адаптер x1. HDMI кабел x1. Щипка за подсветка на телевизора x10. Клипса за ъглов кабел x2. Ремък за управление на кабела x2. Алкохолен тампон x1. Ръководство за потребителя A&B. Преглед на продукта. LED. Вкл.=Син. Вкл. . Изкл.. Препоръка преди да започнете. Поставете края на кабела на лентата близо до електрическия контакт за удобство. Инсталиране на лента за подсветка на телевизора. Съвързване на HDMI синхронизираща уред. Поставете синхронизиращата кутия близо до високоговорителите, за да може да открива и синхронизира аудиото. Можете да добавите HDMI превключвател за свързване на множество медийни устройства. HDMI кабел. Уверете се, че телефонът ви е свързан към 2,4 GHz мрежа, а не към 5 GHz мрежа. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **HR** HDMI sinkronizacijski sustav s pozadinskim osvjetljenjem televizora. Korisnički priručnik. HDMI sinkronizacijski sustav x1. Traka za pozadinsko osvjetljenje TV uređaja x1. Strujni adapter x1. HDMI kabel x1. Stezaljka za TV pozadinsko osvjetljenje x10. Stezaljka za kutni kabel x2. Traka za upravljanje kabelima x2. Alkoholni jastučić x1. Korisnički priručnik A&B. Proizvod na prvi pogled. LED. Uključeno=plavo. Uključeno. Isključeno. Preporuča prije nego počnete. Iz praktičnih razloga postavite kraj trake s kabelom blizu utičnice. Ugradnja trake za pozadinsko osvjetljenje televizora. Povezivanje HDMI sinkronizacijskog sustava. Postavite sinkronizacijski sustav blizu zvučnika kako bi mogao detektirati zvuk i sinkronizirati se s njim. Možete dodati HDMI preklopnik za povezivanje više medijskih uređaja. HDMI kabel. Provjerite je li vaš telefon povezan na mrežu od 2,4 GHz, a ne na mrežu od 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **ET** HDMI sünkroonimiskast teleri taustvalgustuse jaoks. Kasutusjuhend. HDMI sünkroonimiskarp x1. Teleri taustvalgustuse riba x1. Toiteadapter x1. HDMI kaabel x1. Klamber teleri tagantvalgustuse juksa, 10 tk. Klamber nurgakaabli jaoks x2. Kaabliirihmad, 2 tk. Alkoholipladid x1. Kasutusjuhend A&B. Toode lühidalt. LED. Sisse=sinine. Sisse. Välja. Soovitus enne alustamist. Mugavuse huvides asetage riba kaabli otsi pistikupiska lähedale. Teleri taustvalgustuse riba peal lähemal. HDMI-sünkroonimiskasti ühendamine. Asetage sünkroonimiskasti kõlarite lähedale, et see saaks heli tuvastada ja sellega sünkroonida. Mitme meediumiseadme ühendamiseks saate lisada HDMI-lüliti. HDMI kaabel. Veenduge, et teie telefon oleks ühendatud 2,4 GHz võrku, mitte 5 GHz võrku. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **EL** Kouri synchronisouru HDMI me optisiou φωτισμού τηλεόρασης. Εγχειρίδιο χρήστη. HDMI sync box x1. Λαυρίδα optisioou φωτισμού τηλεόρασης x1. Μετασχηματιστής ρεύματος x1. Καλώδιο HDMI x1. Κλιπ για optisioou φωτισμού τηλεόρασης x10. Κλιπ για γωνιακό καλώδιο x2. Λουράκι για διαχείριση καλωδίου x2. Μαντηλάκι αλκοόλης x1. Εγχειρίδιο χρήστη A&B. Προϊόν με μια ματιά. LED. Ενεργοποίηση=Mtλε. Ενεργοποίηση. Απενεργοποίηση. Σύσταση πριν ξεκινήσετε. Τοποθετήστε το άκρο του καλωδίου της ταινίας κοντά στην πρίζα για ευκολία. Εγκατάσταση ταινίας optisioou φωτισμού τηλεόρασης. Σύνδεση του πλαισίου synchronisouru HDMI. Τοποθετήστε το πλαίσιο synchronisouru κοντά στα ηχεία, ώστε να μπορεί να ανιχνεύσει και να synchronisuet με τον ήχο. Μπορείτε να προσθέσετε έναν διακόπτη HDMI για να συνδέσετε πολλές συσκευές πολυμέσων. Καλώδιο HDMI. Βεβαιωθείτε ότι το τηλεόσφιο σας είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο των 2,4 GHz και όχι στο δίκτυο των 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **HU** HDMI Hue sync box TV-háttérvilágításra. Felhasználói kézikönyv. HDMI Hue sync box x1. Háttérvilágítás csík x1. Hátlózatí adapter x1. HDMI kábel x1. Rögzítőkápos a TV-háttérvilágításához x10. Rögzítőkápos sarokkábelhez x2. Szíj a kábelvezetéshez x2. Alkoholos törölőpárna x1. Felhasználói kézikönyv A&B. A termék áttekintése. LED. Bekapcsolás=kék. Bekapcsolás. Kikapcsolás. Mielőtt elkezdene – javaslatok. A kényelem érdekében a szalag kábeles végét helyezze a hálózati aljzat közelébe. TV-háttérvilágítási szalag felszerelése. A HDMI szinkronizációs csatlakoztatása. Tegye a Hue sync box készüléket a hangszórók közelébe, hogy fel tudja ismerni a hangot, és szinkronizálni tudjon vele. Több médiaeszköz csatlakoztatásához HDMI-váltót is hozzáadhat. HDMI kábel. Győződjön meg arról, hogy telefonja nem az 5 GHz-es, hanem a 2,4 GHz-es hálózathoz csatlakozik. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **LV** HDMI sinhrinizācijas iekārta ar televizora fona apgaismojumu. Lietotāja rokasgrāmata. HDMI sinhrinizācijas kaste x1. TV fona apgaismojuma josla x1. Strāvas adapteris x1. HDMI kabelis x1. Klips televizora fona apgaismojumam x10. Klips stūra kabelim x2. Sikсна kabēļa vadīšanai x2. Alkohola spilventiņš x1. Lietotāja rokasgrāmata A&B. Produkts īsumā.

LED. Isleŕŕt=ŕils. Isleŕŕt. Isleŕŕt. Ieteikums pirms darba sākšanas. Ērtības labad novietojiet sloksnes kabēļa galu netālu no strāvas kontaktligzdas. Televizora fona apgaismojuma joslas uzstādīšana. HDMI sinhrinizācijas kastes pievienošana. Novietojiet sinhrinizācijas ierīci tuvu skaļruniem, lai tās varētu noteikt un sinhrinizēt ar audio. Varat pievienot HDMI pārslēdzēju, lai savienotu vairākas multivides ierīces. HDMI kabelis. Pārliecinieties, vai tālrunis ir savienots ar 2,4 GHz tīklu, nevis 5 GHz tīklu. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **LT** HDMI sinhrinizavimo dėžutė su televizoriaus apšvietimu. Vartotojo vadovas. HDMI sinhrinizavimo dėžutė x1. TV foninio apšvietimo juosta x1. Maitinimo adapteris x1. HDMI kabelis x1. Segtukai televizoriaus foniniam apšvietimui x10. Segtukai stalo kampams x2. Dirželis laidų išdėstymui x10. Spojka za agolen kabel x2. Lenta za upravyvanie so kabel x2. Alkoholina podloga x1. Upatstvo za upotreba A&B. Pregled na proizvodot. LED. Na= Сино. На. Исклучено. Препорака пред да започнете. Поставете го крајот на кабелот на лентата во близина на штекерот за попрактивно користење. Монтирање на лентата за позадинско осветлување на телевизор. Поврзување на кутијата за синхронизација HDMI. Поставете ја кутијата за синхронизација блиску до звучниците за да може да открие и да се синхронизира со звукот. Можете да додате HDMI преклопник за да поврзете повеќе медиумски уреди. HDMI кабел. Проверете дали вашиот телефон е поврзан на мрежата од 2,4 GHz, а не на мрежата од 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **SR** HDMI sync box za TV pozadinskim osvetljenjem. Uputstvo za upotrebu. HDMI sync box x1. traka za pozadinsko osvetljenje TV-a x1. Adapter za napajanje x1. HDMI kabl x1. Klip za TV pozadinsko osvetljenje x10. Štipaljka za kabl u uglu x2. Traka za upravljanje kablovima x2. Alkoholi jastučić x1. Uputstvo za upotrebu A & B. Proizvod na prvi pogled. LED. Na=Plavo. Na. Isključeno. Preporuka pre nego što počnete. Iz praktičnih razloga, postavite kraj kabla trake u blizini utičnice. Postavljanje trake za pozadinsko osvetljenje TV-a. Povezivanje HDMI sync box-a. Postavite sync box uređaj blizu zvučnika tako da može da detektuje zvuk i sinhrinizuje se sa njim. Možete dodati HDMI preklopnik za povezivanje više medijskih uređaja. HDMI kabl. Uverite se da je vaš telefon povezan na 2.4 GHz mrežu, a ne na 5 GHz mrežu. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **SQ** Kuti sinkronizimi HDMI me dritën e sfondit të televizorit. Manuali i përdorimit. Kutia e sinkronizimit me HDMI x1. Shiriti i ndërcimit të pasmë të televizorit x1. Adaptori i energjisë x1. Kablllo HDMI x1. Kapesë për driten e pasme të televizorit x10. Kapesë për kabllon e kendit x2. Rip për menaxhimin e kablllove x2. Tampón alkooli x1. Manuali i përdorimit A&B. Përmbljedha e produktit. LED. Aktiv=Blu. Aktiv. Joaktiv. Rekomandim para se të filloni. Vendoseni fundin e kablllos së shiritit pranë prizës elektrike për lehtësi. Instalimi i shiritit të dritës së prapme të sinkronizimit HDMI. Vendoseni kutinë e sinkronizimit afër altoparlantëve që të mund të zbulojë dhe të sinkronizohet me audion. Mund të shtoni një ndërrues HDMI për të lidhur pajisje të shumta mediash. Kablllo HDMI. Sigurohuni që telefoni juaj të jetë i lidhur me rrjetin 2,4 GHz dhe jo me rrjetin 5 GHz. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT.

AR صندوق HDMI مع إضاءة خلفية للتلفزيون. دليل المستخدم. صندوق الزماعة HDMI sync box x1. شريط الإضاءة خلفية للتلفزيون 10. مشبك كابل الزاوية. ضمان التنظيم الكابلات. منديل كحولي 1. دليل المستخدم A&B. نظرة عامة على المنتج. LED تشغيل=أزرق. تشغيل. إيقاف التشغيل. نصيحة قبل البدء. مع نهاية الكابل الخاصة بالشريط بالقرب من مقبس الطاقة لسهولة الاستخدام. تركيب شريط الإضاءة الخلفية للتلفزيون. توصيل صندوق الزماعة HDMI. ضع صندوق الزماعة بالقرب من مكرات الصوت حتى يتمكن من اكتشاف الصوت ومزامنته. يمكنك إضافة حوض HDMI لتوصيل أجهزة وسائط متعددة. تأكد من أن هاتفك متصل بشبكة 2,4 جيجاهرتز، وليس بشبكة 5 جيجاهرتز. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT.

RU Блок синхронизации HDMI с задней подсветкой телевизора. Руководство пользователя. Блок синхронизации HDMI x1. Лента задней подсветки телевизора x1. Адаптер питания x1. HDMI-кабель x1. Зажим для задней подсветки телевизора x10. Зажим для углового кабеля x2. Стяжка для организации кабелей x2. Спиртовая салфетка x1. Руководство пользователя A&B. Краткий обзор продукта. LED. Включить=синий. Включить. Выключить. Рекомендация перед началом. Для удобства расположите конец кабеля ленты рядом с розеткой. Установка ленты задней подсветки телевизора. Подключение HDMI-синхронизатора. Разместите блок синхронизации рядом с динамиками, чтобы он мог обнаружить звук и синхронизироваться с ним. Можно добавить коммутатор HDMI для подключения нескольких мультимедийных устройств. HDMI-кабель. Убедитесь, что ваш телефон подключен к сети 2,4 ГГц, а не к сети 5 ГГц. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT. **UA** Блок синхронизації HDMI з підсвічуванням телевізора. Посібник користувача. HDMI sync box x1. Стрічка підсвічування телевізора x1. Адаптер живлення x1. Кабель HDMI x1. Затискач для підвітки телевізора x10. Затискач для кутового кабелю x2. Ремінець для укладання кабелів x2. Спиртовий тампон x1. Посібник користувача A&B. Огляд продукту. LED. Увімк.=синій. Увімк.. Вимк.. Рекомендация перед початком. Для зручності розмістіть кінець кабелю смужки біля мережевої розетки. Установка стрічки підсвічування телевізора. Підключення блоку синхронізації HDMI. Розмістіть блок синхронізації ближче до динаміків, щоб він міг виявляти аудіосигнал та синхронізувати його. Ви можете додати комутатор HDMI для підключення кількох медіапристроїв. Кабель HDMI. Переконайтеся, що ваш телефон підключено до мережі 2,4 ГГц, а не до мережі 5 ГГц. WWW.WIZCONNECTED.COM >SUPPORT.

